

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



## Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019409
- N.º fabr.: 302178
- Talla: 1-7/8 oz
- Peso de entrega: 0.236kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489010481

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

## Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para facilitar el ajuste de tu carga de disparo en prensas de recarga de un solo paso y progresivas. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar las barras de carga MEC.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona las barras de carga antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza las barras de carga únicamente con las prensas de recarga compatibles.
- No modifiques las barras de carga de ninguna manera.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Utiliza siempre gafas de seguridad y guantes al manipular y utilizar las barras de carga.
- **Carga Incorrecta:** Asegúrate de que la carga de plomo o acero esté correctamente instalada antes de iniciar el proceso de recarga.
- **Fugas de Material:** Comprueba que no haya fugas de plomo o acero durante el proceso de recarga. Si encuentras alguna, detén el uso inmediatamente.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda las barras de carga en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Barra de Carga:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira la barra de carga existente si es necesario.
- Inserta la nueva barra de carga MEC en el soporte correspondiente.
- Asegúrate de que esté bien fijada y segura.

### 2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga deseada utilizando el mecanismo de ajuste de la barra.
- Verifica que la carga esté correctamente configurada antes de comenzar a recargar.
- Realiza una prueba inicial con una pequeña cantidad de material para asegurarte de que todo funcione correctamente.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia las barras de carga después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente en busca de signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de las barras de carga de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de recarga.

- No tires las barras de carga en la basura común. Consulta a tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso de las barras de carga MEC, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente para recibir asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficiente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)