

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019412
- N.º fabr.: 30234
- Talla: 3/4 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489016933

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para ajustarse a tu prensa de recarga y permitirte personalizar tu carga de disparo. Este manual proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Es importante seguir estas instrucciones para evitar accidentes y asegurar un funcionamiento adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar las barras de carga MEC.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Nunca uses las barras de carga para fines distintos a los previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la barra de carga esté correctamente instalada antes de cada uso.
- No sobrecargues la prensa; sigue las especificaciones del fabricante para el peso de la carga.
- Inspecciona regularmente las barras de carga en busca de daños o desgaste.
- Si notas cualquier irregularidad, deja de usar el producto y contacta a un profesional.
- No intentes modificar las barras de carga de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar la barra de carga.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Verifica que no haya espacios o movimientos en la barra de carga.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando la barra de carga.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la configuración y operación de la prensa de recarga.
- Mantén siempre la atención en el proceso de recarga y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Las barras de carga MEC deben ser eliminadas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No las deseches en la basura doméstica.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu localidad para asegurar una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instrucciones adicionales o problemas con el producto, busca el contacto en el envase o en la documentación proporcionada con el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo

y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar productos de recarga. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de recarga de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es