

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019413
- N.º fabr.: 30258
- Talla: 5/8 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489014823

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Barras de Carga MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC son accesorios diseñados para prensas de recarga de un solo paso y progresivas. Permiten ajustar la carga de disparo y personalizar la carga que deseas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños.
- Verifica regularmente que el producto esté en buen estado y libre de daños.
- Si encuentras un defecto o daño, deja de usar el producto y contacta con el fabricante.
- No uses el producto para fines no previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al manipular materiales de recarga.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente montada y asegurada antes de usar las barras de carga.
- No sobrecargues la barra de carga más allá de su capacidad especificada (5/8 oz).
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No intentes modificar las barras de carga o la prensa de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en su lugar, asegurándote de que esté bien fijada.
- Conecta nuevamente la prensa a la fuente de energía.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que la barra de carga esté funcionando correctamente.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para la carga de disparo.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las barras de carga en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y asegúrate de seguir las.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje o contactar con el fabricante para obtener orientación sobre la eliminación segura.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o información adicional, contacta con el fabricante o el punto de venta donde

adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda siempre reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es