

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y te habilitan para crear la carga que deseas. Intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de una etapa y progresivas. Las barras de disparo de acero están disponibles por pedido especial.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019415
- N.º fabr.: 502112
- Talla: 1-1/2 oz
- Peso de entrega: 0.236kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489017725

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Las barras de carga MEC son herramientas diseñadas para facilitar la recarga de cartuchos de plomo y acero. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y efectivo del producto, asegurando que cumplas con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Almacena las barras de carga en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- No intentes modificar la barra de carga; cualquier modificación puede comprometer la seguridad del producto.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente configurada antes de usar la barra de carga.
- Si notas algún funcionamiento inusual de la prensa o la barra de carga, detén su uso inmediatamente y verifica el problema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía antes de realizar cualquier instalación.
- Retira la barra de carga existente, si aplica.
- Inserta la nueva barra de carga en el soporte de la prensa, asegurándote de que esté bien colocada y fijada.
- Vuelve a conectar la prensa a la fuente de energía.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga en un área segura y controlada.
- Mantén una postura estable y segura mientras operas la prensa de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la barra de carga, asegúrate de desecharla de manera segura.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de metal.
- No tires la barra de carga en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta con el punto de contacto en la UE correspondiente. Recuerda que es importante estar al tanto de cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con el producto.

Conclusión

El uso seguro y responsable de las barras de carga MEC es esencial para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Sigue estas directrices y precauciones para disfrutar de un proceso de recarga eficiente y seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es