

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y te habilitan para crear la carga que deseas. Intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de una etapa y progresivas. Las barras de disparo de acero están disponibles por pedido especial.



## Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019417
- N.º fabr.: 50212
- Talla: 1/2 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 159mm
- UPC: 098489013727

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press

## Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar para tu prensa de recarga. Este producto está diseñado para ofrecerte la flexibilidad de ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén la Barra de Carga fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza la Barra de Carga solamente para su propósito previsto.
- Guarda la Barra de Carga en un lugar seco y seguro después de su uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular la Barra de Carga.
- No sobrecargas la Barra de Carga más allá de su capacidad especificada (1/2 oz).
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular plomo o acero, ya que pueden ser peligrosos.
- Si experimentas cualquier reacción adversa al usar el producto, busca atención médica de inmediato.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Vuelve a conectar la prensa de recarga a la fuente de energía.

### 2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades, siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Realiza pruebas de carga para asegurarte de que el ajuste sea correcto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

## Instrucciones de Eliminación

- La Barra de Carga MEC Lead Charge Bar debe ser eliminada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches la Barra de Carga en la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)