

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y te habilitan para crear la carga que deseas. Intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de una etapa y progresivas. Las barras de disparo de acero están disponibles por pedido especial.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019423
- N.º fabr.: 50234
- Talla: 3/4 oz
- Peso de entrega: 0.243kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489016148

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la barra de carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Verifica el estado de la barra de carga antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañada.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si experimentas algún problema o si el producto parece estar dañado, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al operar la prensa de recarga.
- No sobrecargues la barra de carga más allá de su capacidad especificada (3/4 oz).
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté en una superficie estable y segura antes de comenzar a usarla.
- No intentes modificar la barra de carga de ninguna manera.
- Almacena la barra de carga en un lugar seco y fresco para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desconectar la Prensa:** Asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada antes de realizar cualquier instalación.
2. **Retirar la Barra de Carga Existente:** Si es necesario, retira la barra de carga actual siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.
3. **Instalar la Nueva Barra de Carga:**
 - Coloca la barra de carga MEC en su lugar.
 - Asegúrate de que esté firmemente asegurada y alineada correctamente.
4. **Verificar la Instalación:** Antes de encender la prensa, verifica que la barra esté instalada de manera segura.

Uso

1. **Preparar el Área de Trabajo:** Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.
2. **Cargar la Prensa:** Sigue las instrucciones de la prensa para cargar los componentes necesarios.
3. **Ajustar la Carga:** Ajusta la carga de acuerdo a tus necesidades utilizando la barra de carga MEC.
4. **Operar la Prensa:** Enciende la prensa y opera de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la barra de carga, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plomo.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu barra de carga MEC.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es