

EJECTOR, 680, RH - BERETTA USA EJECTOR, 680, RH

[Partes de Escopeta](#) > [Partes del receiver y de la action](#) > [Ejector Parts](#) > [Ejectors](#)

SE ADAPTA A: S682, 12

Todos los extractores requieren ajuste por parte de armeros calificados de Beretta, no son instalados por el usuario.



Atributos

- Nombre: [BERETTA USA EJECTOR, 680, RH](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913300464
- N.º fabr.: E52329
- Modelo: S682,680
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el EJECTOR 680 RH](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el EJECTOR 680 RH

Introducción

Gracias por elegir el EJECTOR 680 RH de Beretta USA. Este documento proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu ejector. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para prevenir accidentes y lesiones.
- Todos los extractores requieren ajuste por parte de armeros calificados de Beretta. No son instalados por el usuario.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas cuando no estén en uso.
- Guarda el ejector y todos los componentes relacionados en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiros o avisos de seguridad relacionados con tu producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes instalar o modificar el ejector tú mismo. Solo armeros calificados de Beretta deben realizar el ajuste.
- Asegúrate de que el arma de fuego sea compatible con el EJECTOR 680 RH antes de la instalación.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar tu arma de fuego.
- Si notas alguna irregularidad o mal funcionamiento, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Solo un armero calificado de Beretta debe instalar el EJECTOR 680 RH.
- Proporciona al armero toda la información necesaria sobre el modelo de tu arma (S682, 680).
- Asegúrate de que el armero utilice las herramientas adecuadas y siga todos los protocolos de seguridad durante la instalación.

2. Uso

- Siempre verifica que el ejector esté funcionando correctamente antes de usar el arma de fuego.
- Sigue todas las prácticas de seguridad estándar al manejar y usar tu arma de fuego.
- No uses el arma de fuego si el ejector no funciona como se espera. Busca asistencia profesional.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el ejector y cualquier componente relacionado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todas las partes sean inutilizables antes de desecharlas para prevenir el uso no autorizado.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de tu EJECTOR 680 RH, por favor contacta a tu distribuidor local de Beretta o a un armero calificado.

Gracias por priorizar la seguridad al usar tu EJECTOR 680 RH. Tu cumplimiento con estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es