

EJECTOR, UPPER/LH 682 SK/LARGE FRAME RAW - BERETTA USA

EJECTOR, UPPER/LH 682 SK/LARGE FRAME RAW

[Partes de Escopeta](#) > [Partes del receiver y de la acción](#) > [Ejector Parts](#) > [Ejectors](#)

SE AJUSTA A: S682, 28

Todos los ejectores requieren ajuste por parte de armeros calificados de Beretta, no son instalados por el usuario.



Atributos

- Nombre: [BERETTA USA EJECTOR, UPPER/LH 682 SK/LARGE FRAME RAW](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913300621
- N.º fabr.: C52320
- Modelo: S682,682
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.018kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Ejector, Upper/LH 682 SK/Large Frame Raw de Beretta USA. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, pero es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea instalado y ajustado por armeros calificados de Beretta. No intentes instalarlo tú mismo.
- Mantén el ejector fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el ejector regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si notas algún problema o anomalía, contacta a un armero calificado de inmediato.
- No utilices el ejector en condiciones que no sean las recomendadas por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Este ejector está diseñado exclusivamente para su uso en el modelo S682 y 682. No lo utilices en otros modelos o para fines no especificados.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular y profesional para asegurar que el ejector funcione correctamente.
- **Almacenamiento:** Guarda el ejector en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y de condiciones extremas de temperatura.
- **Manipulación:** Maneja el ejector con cuidado. Usa guantes si es necesario para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Lleva el ejector a un armero calificado de Beretta para su instalación. No intentes instalarlo por tu cuenta.
- Asegúrate de que el armero realice un ajuste adecuado y verifique que el ejector funcione correctamente antes de su uso.

2. Uso:

- Una vez instalado, sigue las instrucciones del armero para el uso adecuado del ejector.
- No utilices el ejector si no estás seguro de su correcto funcionamiento. En caso de duda, consulta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ejector, asegúrate de desecharlo de manera segura y responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo para asegurarte de que se maneje correctamente.
- Si no estás seguro de cómo desecharlo, contacta a un armero calificado o a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

- Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, contacta a un armero calificado de Beretta.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Ejector, Upper/LH 682 SK/Large Frame Raw.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es