

BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER - BERETTA USA BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER

[Partes de Escopeta](#) > [Bolt Parts](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Levers](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913500952
- N.º fabr.: C92217
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 76mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Beretta SO Series Cocking Rod Lever](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Beretta SO Series Cocking Rod Lever

Introducción

¡Gracias por elegir el Beretta SO Series Cocking Rod Lever! Este accesorio es esencial para optimizar el rendimiento de tu escopeta de la serie SO de Beretta. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Cocking Rod Lever.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el Cocking Rod Lever regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Nunca uses el Cocking Rod Lever si está dañado o si no funciona correctamente.
- Almacena el Cocking Rod Lever en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el Cocking Rod Lever.
- No modifiques el Cocking Rod Lever ni lo uses para fines no previstos.
- Mantén el Cocking Rod Lever limpio y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material del Cocking Rod Lever.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada. Coloca el Cocking Rod Lever sobre la escopeta de la serie SO de Beretta.
2. **Ajuste:** Alinea el Cocking Rod Lever con el mecanismo de la escopeta. Asegúrate de que encaje correctamente.
3. **Fijación:** Sigue las instrucciones específicas del fabricante para asegurar el Cocking Rod Lever en su lugar. Utiliza las herramientas adecuadas si es necesario.
4. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el Cocking Rod Lever funcione sin problemas. Realiza pruebas de operación antes de usar el arma.

Uso

- Utiliza el Cocking Rod Lever únicamente con escopetas de la serie SO de Beretta.
- Sigue las prácticas de seguridad estándar al manipular el arma.
- Realiza un mantenimiento regular del Cocking Rod Lever para asegurar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Si el Cocking Rod Lever está dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos y materiales de armas.
- No arrojes el Cocking Rod Lever a la basura común. Busca puntos de recogida específicos para productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del Cocking Rod Lever, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es