

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation.

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18" BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000058
- Mfr. No.: 26201
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 69mm
- UPC: 657780262014

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA](#)
- [English: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Molle Estrattore Sprinco USA](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawów sprężyn ekstraktorów M16/M4 Sprinco USA](#)
- [Suomi: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)

Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits von Sprinco USA. Dieses Kit ist speziell entwickelt worden, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Upgrade Kit nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Bewahren Sie alle Teile des Kits an einem sicheren Ort auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Berücksichtigen Sie beim Umgang mit Waffen stets die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Umgebung, in der Sie das Kit verwenden, sicher und frei von Gefahren ist.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Kit geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder Materialien, die während des Installationsprozesses entstehen können.
- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit einem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beidem gleichzeitig.
- Beachten Sie, dass die XP 5CoilFeder aggressiv auf Hülsenränder wirken kann, insbesondere bei 18" und längeren BBLGewehren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle Teile des Kits auf eine saubere und stabile Arbeitsfläche.

2. Installation der ExtractorFeder:

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die neue XP 5CoilFeder sorgfältig in den Extractor ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt sitzt und keine Teile beschädigt werden.

3. Verwendung:

- Testen Sie die Funktion des Gewehrs nach der Installation, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßig Wartungs und Funktionsprüfungen durch, um die Sicherheit und Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen in Ihrem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Leistung Ihres Gewehrs liegt in Ihren Händen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um das Beste aus Ihrem M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA herauszuholen. Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude beim Schießen!

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit. This product is designed to enhance the performance of your firearm's extractor system. To ensure the safe use and installation of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the extractor springs before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that all components of the extractor spring upgrade kit are compatible with your specific firearm model.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the XP 5Coil spring only with either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both simultaneously.
- Avoid using DFender rings with the 5Coil extractor springs, as this may lead to malfunctions.
- Be cautious when using the XP 5Coil spring in 18" or longer barrel lengths, as it may be aggressive on case rims.
- Ensure that your firearm's bolt face tolerances are compatible with the XP 5Coil spring to prevent potential issues.
- For fullauto use, dual spring XP .308 extractor spring sets may be required in DPMS G2 Bolts.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition before starting the installation.
- Gather all necessary tools and components from the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from your firearm.
- Carefully install the new XP 5Coil extractor spring, ensuring that it is seated properly.
- If using an insert or ORing, follow the specific guidelines for your chosen component.
- Reassemble any other parts of the firearm that were removed during installation.
- Perform a function check to ensure that the extractor operates correctly.

3. Usage:

- After installation, regularly inspect the extractor spring for any signs of wear or damage.
- Monitor the performance of your firearm to ensure reliability and safety during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged extractor springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of these items in regular household waste. Check for local hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit, please refer to the manufacturer's guidelines or consult with a qualified firearms expert.

Thank you for adhering to these safety instructions. Your safety and the performance of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort XP 5Coils avec un insert de ressort d'extracteur noir OU des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux en même temps.
- Évitez d'utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Soyez prudent lors de l'utilisation dans des carabines de 18" ou plus, car le ressort peut être agressif sur les bords de douille.
- Ne dépassez pas la température d'utilisation recommandée de 750°F.
- Soyez conscient que les ensembles de ressorts d'extracteur XP .308 à double ressort peuvent nécessiter des joints toriques CRANE pour une utilisation en mode automatique dans les culasses DPMS G2.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le ressort d'extracteur d'origine de votre arme.
- Installez le nouveau ressort XP 5Coils en suivant les instructions du fabricant.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir, installez-le en même temps que le ressort.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé et que tout est en place.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après l'installation.
- Assurez-vous que l'extracteur fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les ressorts usés dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des pièces métalliques.
- Si possible, retournez les pièces usées à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Vous pouvez trouver des informations sur les rappels de produits et les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Molle Estrattore Sprinco USA

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle estrattore Sprinco USA. Questo documento fornisce importanti informazioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Le molle estrattore sono progettate per l'uso con armi da fuoco e devono essere trattate con la massima attenzione.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti esperti e responsabili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Controllare regolarmente le molle per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le molle estrattore con anelli DFender™.
- Assicurarsi che la molla XP a 5 spirali sia compatibile con il proprio otturatore.
- Evitare di utilizzare la molla a 5 spirali con otturatori che hanno tolleranze estremamente strette.
- Non utilizzare le molle se si notano deformazioni o segni di usura.
- Non superare la temperatura di utilizzo di 750°F per garantire la sicurezza e l'integrità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Indossare occhiali protettivi e guanti durante l'installazione.

2. Installazione della Molla Estrattore:

- Rimuovere l'otturatore dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere la molla estrattore esistente.
- Inserire la nuova molla estrattore XP a 5 spirali nel supporto.
- Se si utilizza l'insero della molla estrattore nera O, assicurarsi di non utilizzare ORings in Viton CRANE contemporaneamente.
- Reinserire l'otturatore nell'arma.

3. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le parti siano installate correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano danni o deformazioni visibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le molle estrattore non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti di armi.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per garantire che il prodotto venga smaltito in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante l'uso delle molle estrattore Sprinco USA, si prega di contattare un rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale di Sprinco USA per informazioni aggiuntive.

Si prega di notare che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle molle estrattore. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto Sprinco USA.

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawów sprężyn ekstraktorów M16/M4 Sprinco USA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn ekstraktorów M16/M4 Sprinco USA. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj zestawu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych komponentów przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj sprężyn 5Coil tylko z odpowiednim wkładem sprężyny ekstraktora lub uszczelkami CRANE Viton ORings, ale nie z obu jednocześnie.
- Zestawy sprężyn XP .308 mogą być używane z lub bez uszczelki CRANE Orings, ale mogą być wymagane do zastosowań automatycznych w zamkach DPMS G2.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są odpowiednio zamontowane przed użyciem.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ z naszymi sprężynami ekstraktorów 5Coil.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie.

2. Instalacja sprężyn:

- Zdejmij starą sprężynę ekstraktora zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nową sprężynę 5Coil, upewniając się, że jest odpowiednio umiejscowiona.
- Jeśli używasz wkładu sprężyny ekstraktora, upewnij się, że jest on prawidłowo zainstalowany.
- Zainstaluj uszczelki CRANE Viton ORings, jeśli są używane.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przetestuj działanie broni w bezpiecznym środowisku.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty działają poprawnie przed regularnym użytkowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw sprężyn ekstraktorów powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych odpadów komunalnych, jeśli są one uszkodzone lub niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy skontaktować się z producentem lub sprawdzić aktualizacje dotyczące przypomnień o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularne sprawdzanie i konserwacja zestawów sprężyn ekstraktorów zapewni ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä XP 5kierteen jousia vain mustan extractorjousiinsertin tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa, mutta ei molempien kanssa samaan aikaan.
- Huomioi, että XP 5kierteen jousi voi olla liian voimakas joillekin lukkoille, joissa on äärimmäiset toleranssit lukon pinnassa.
- Älä käytä DFender™renkaita 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Kaksinkertaisia XP .308 extractorjousisetitä voidaan käyttää CRANE Orenkaiden kanssa tai ilman.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna XP 5kierteen jousi valitsemallasi tavalla (mustan extractorjousiinsertin tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa).
- Tarkista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Seuraa säännöllisesti tuotteen kuntoa ja toimintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkoja.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduktion

Tack för att du valt Sprincos M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och pålitlighet hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i avsett syfte och enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid montering eller användning av vapnet.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i vapnet innan installation av fjädrar.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Använd inte DFender™ ringar tillsammans med 5Coil fjädrar.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsans kanter, särskilt i 18"+ längd BBL gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är urkopplat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av fjädrar:

- Ta bort den gamla extractor fjädern och insatsen från vapnet.
- Installera den nya 5Coil fjädern i extractor.
- Välj antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, men inte båda.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att inga delar är skadade.

3. Testa vapnet:

- Efter installation, utför en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Observera vapnets prestanda och var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller rörelser.

Avfallshantering

- Kassera gamla fjädrar och insatser enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Undvik att slänga produkter i hushållssoporna om de kan anses farliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för vägledning.

Vi tackar för ditt val av Sprincos produkter och önskar dig en säker och framgångsrik användning!