

RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN

Right Size For The Junior Shooter

Scaled down in both size and weight with a shorter forearm and length of pull to help younger shooters use correct stance, grasp and sighting. Standard cheekpiece for use with iron sights. Drop-in fit, fully inletted to fit factory barrel. Nicely finished with three coats of Watco oil. Fitted with black plastic buttpad.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000001
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Ruger
- Material: Wood
- Model: 10/22
- Style: Sporter
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 635mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [English: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Norsk: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pažby RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Diese Anleitung bezieht sich auf die geltenden Vorschriften der EUGeneralanforderungen für Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt immer in einem sicheren und geschützten Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Anwesenheit eines Erwachsenen, wenn es von Jugendlichen genutzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Waffen verfügt.
- Achten Sie darauf, dass der Benutzer die richtige Haltung und den richtigen Griff erlernt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie immer die StandardWangenauflage in Kombination mit Kimme und Korn.
- Verwenden Sie nur zugelassene Munition und Zubehörteile, die für das RUGER 10/22 geeignet sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD, schwarze KunststoffSchulterstütze.
2. Stellen Sie sicher, dass der Werkslauf vollständig eingepasst ist.
3. Befestigen Sie die Schulterstütze gemäß den beiliegenden Anweisungen.
4. Überprüfen Sie die Stabilität aller Teile, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Halten Sie das Produkt immer mit der Mündung in eine sichere Richtung.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Üben Sie in einem sicheren und zugelassenen Bereich.
- Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und andere Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Holz und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung sicher entfernt wurden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Informationen zu Sicherheitsanfragen oder bei Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your rifle stock. Please read this guide carefully before use to understand the safety precautions and operational guidelines.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear target and backstop.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for youth shooters. Ensure that young users are supervised by an adult at all times.
- The length of pull is approximately 11¼ inches (28.6 cm). Ensure that the stock fits the user properly to promote safe and effective handling.
- Use only factory-approved barrels and accessories with this stock to prevent malfunctions.
- Inspect the stock for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Do not modify or alter the stock in any way, as this could compromise safety.
- Ensure that the black plastic buttpad is securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and the action is open.
- Carefully remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK with the receiver and ensure it fits snugly.
- Securely fasten any screws or components according to the manufacturer's specifications.
- Doublecheck that the installation is complete and that the stock is firmly attached.

2. Usage

- Before using the firearm, ensure that it is fully assembled and functional.
- Familiarize yourself with the operation of the firearm and the specific features of the stock.
- Practice proper shooting stance and grip to promote accuracy and safety.
- Always check the firearm's safety mechanisms before handling.
- After use, ensure that the firearm is cleaned and maintained according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- Contact your local waste management authority for information on safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER, please reach out to the appropriate support channels. Ensure that you have the product details on hand for efficient assistance.

Conclusion

Your safety and the safety of others are paramount when using firearms. By following these guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER. Always prioritize safety and responsible use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Gracias por elegir la Culata RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood! Este producto está diseñado para ayudar a los tiradores jóvenes a desarrollar habilidades de puntería mientras se asegura un uso seguro y responsable. Por favor, lea atentamente esta guía para entender cómo usar el producto de manera segura y adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Utiliza siempre el producto en un entorno seguro y controlado, lejos de personas y animales.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y sus accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Supervisión:** Siempre supervisa a los jóvenes tiradores mientras usan la culata.
- **Postura Correcta:** Asegúrate de que el tirador mantenga una postura adecuada para evitar lesiones.
- **Agarre Seguro:** Enséñales a sostener el arma de fuego de manera segura y firme.
- **Uso de Equipamiento:** Utiliza siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda la culata y el arma de fuego en un lugar seguro y con llave cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación.
- Retira la culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la culata RUGER 10/22 en el lugar correspondiente y asegúrate de que esté ajustada a presión.
- Verifica que la pieza de mejilla esté correctamente instalada para el uso con miras de hierro.

2. Uso de la Culata:

- Ajusta la longitud de tiro según las necesidades del tirador joven.
- Asegúrate de que el tirador esté cómodo y pueda alcanzar todos los controles del arma.
- Practica la postura y el agarre antes de realizar disparos.

3. Mantenimiento:

- Limpia la culata regularmente con un paño suave y aceite Watco para mantener el acabado.
- Inspecciona la culata en busca de grietas o daños que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de madera y productos de armas.
- Nunca abandones el producto en la naturaleza o en lugares públicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del producto, por favor consulta a un comerciante autorizado o busca información en la plataforma de Seguridad de la UE.

Recuerda siempre que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Tu responsabilidad y atención son clave para garantizar un uso seguro y efectivo.

Guide de sécurité pour le RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir sûre et agréable aux jeunes tireurs. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives générales de sécurité

- Respecte toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes qui ont reçu une formation adéquate.
- Garde ce produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifie régulièrement l'état de l'arme et de ses accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour ton arme.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise un équipement de protection, comme des lunettes et des bouchons d'oreilles, lors du tir.
- Ne jamais tirer sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne jamais laisser l'arme chargée lorsque tu ne l'utilises pas.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer l'arme toi-même. Consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation de la crosse :

1. Vérifie que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. Retire la crosse d'origine en dévissant les vis.
3. Installe la nouvelle crosse en alignant les trous de vis et en serrant fermement sans forcer.

• Utilisation :

1. Avant chaque utilisation, vérifie que l'arme est en bon état de fonctionnement.
2. Charge l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
3. Adopte une posture stable et assure-toi que ta prise en main est sécurisée.
4. Utilise les organes de visée en fer pour une visée précise.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas l'arme ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des accessoires.
- Contacte les autorités locales pour obtenir des conseils sur la manière de procéder à l'élimination sécurisée de l'arme.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources locales disponibles.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Reste vigilant et responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare mai il prodotto in modo irresponsabile o imprudente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di individui non autorizzati.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Adatto per Tiratori Giovani:** Questo calcio è progettato specificamente per i tiratori più giovani. Assicurati che il tiratore sia in grado di maneggiare l'arma in modo sicuro e responsabile.
- **Postura e Presa:** Insegna al tiratore a mantenere una postura corretta e una presa salda per garantire il controllo durante il tiro.
- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla visivamente l'arma per assicurarti che non ci siano ostruzioni nel canna.
- **Mira:** Utilizza mire metalliche per una maggiore precisione e sicurezza.
- **Calciolo:** Il calciolo in plastica nera è progettato per assorbire il rinculo. Assicurati che sia in buone condizioni prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Fissa il calcio al ricevitore seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il calcio sia ben saldo e non presenti movimenti.

2. Utilizzo:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che tutte le parti siano in buone condizioni.
- Carica l'arma solo in un'area sicura e designata per il tiro.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino al momento del tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in legno e plastica.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, è importante contattare un rappresentante del produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

La sicurezza è la priorità principale quando si utilizza il RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e positiva.

RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Vi ønsker å sikre at du bruker produktet på en trygg og ansvarlig måte. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å unngå potensielle farer og for å sikre en positiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Sikker bruk:** Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- **Aldersgrense:** Dette produktet er designet for yngre skyttere. Sørg for at det brukes under tilsyn av en ansvarlig voksen.
- **Bruk av beskyttelsesutstyr:** Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern.
- **Oppbevaring:** Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.
- **Rapportering av usikre produkter:** Hvis du oppdager et usikkert produkt, rapporter det til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Riktig stilling:** Lær yngre skyttere å bruke riktig stilling, grep og sikting for å unngå ulykker.
- **Sikring av området:** Sørg for at området rundt deg er klart for skyting, og at ingen er i nærheten av målet.
- **Ikke pek våpenet mot personer:** Hold alltid våpenet rettet bort fra mennesker og dyr.
- **Unngå distraksjoner:** Fokuser på oppgaven og unngå distraksjoner mens du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av stokken:

- Sjekk at alle deler er inkludert i pakken.
- Følg produsentens anvisninger for montering av stokken til våpenet.
- Kontroller at stokken sitter ordentlig fast før bruk.

2. Bruk av produktet:

- Juster lengden på avtrekket til en komfortabel posisjon for yngre skyttere.
- Lær skytteren hvordan man sikter og avfyrer sikkert.
- Sørg for at skytteren er kjent med våpenets funksjoner og sikkerhetsprosedyrer.

3. Etter bruk:

- Rengjør produktet etter bruk for å opprettholde kvaliteten.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- **Resirkulering av materialer:** Når produktet ikke lenger er i bruk, vurder å resirkulere treverket i henhold til lokale retningslinjer.
- **Avhending av skadede deler:** Skadde deler bør kastes på en sikker måte for å unngå skader på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til å sikre en trygg og ansvarlig bruk av RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zminimalizować ryzyko urazów.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle i nauszniki, podczas korzystania z broni.
- Upewnij się, że w miejscu użytkowania nie ma osób postronnych.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, oddzielnie od broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste.
- Zainstaluj kolbę zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilnie zamocowana przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj broni wyłącznie w odpowiednich warunkach, zgodnych z lokalnymi przepisami prawa.
- Zawsze zachowuj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelectwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub dalszych instrukcji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD.

RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisen valvonnassa nuorille käyttäjille.
- Käytä tuotetta ainoastaan sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat turvalliset ampumaasennot ja tekniikat.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai muita henkilöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna perälevy kiinnittämällä se tiukasti paikoilleen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti olkapäälle ja varmista, että ote on turvallinen.
- Tarkista tähtäimet ennen ampumista.
- Käytä vain hyväksytyjä ammuksia, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Seuraa aina ampumaalustasi ympäristöä ja varmista, että se on turvallinen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina kysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että sekä sinä että ympärilläsi olevat ovat turvassa.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood. Denna produkt är designad för att ge unga skyttar en säker och effektiv upplevelse. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn utan tillsyn.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom öron och ögonskydd, när du använder produkten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Undvik att rikta produkten mot personer eller djur.
- Se till att vapnet är säkert och oladdat när det inte används.
- Använd alltid ett korrekt grepp och ställning vid skytte.
- Kontrollera att avtryckaren är i rätt läge innan du avfyrar.
- Utrusta alltid produkten med korrekt ammunition som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla delar är i gott skick och korrekt monterade innan användning.
- Följ tillverkarens anvisningar för montering av kolven och andra komponenter.
- Se till att kolven är ordentligt fäst vid vapnet.

2. Användning

- Stå stabilt med fötterna axelbrett isär för bästa balans.
- Håll vapnet med båda händerna och sikta noggrant innan du avfyrar.
- Använd kindstödet för att stabilisera din sikt.
- Avfyr vapnet endast när du är redo och det är säkert att göra så.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten når slutet av sin livslängd, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Avlämna alltid ammunition och andra tillbehör på lämpliga ställen för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och ansvarsfull användning av produkten.

Návod na bezpečné používání pažby RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval mladším střelcům správný úchop a postoj pro bezpečné a efektivní používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Dbejte na správnou manipulaci a údržbu zbraně.
- Při používání pažby se ujistěte, že je správně nainstalována a upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje k instalaci.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci pažby.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně připojena k zbrani a není volná.

2. Používání:

- Při uchopení pažby zajistěte, aby vaše ruka byla na správném místě pro maximální kontrolu.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je zbraň v pořádku a připravena k dalšímu použití.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete produkt zlikvidovat, dbejte na místní předpisy o likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Pokud máte jakékoli dotazy ohledně likvidace, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby můžete také navštívit platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o bezpečnosti produktů a případných výzvách k vrácení.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vám přejeme mnoho bezpečných a příjemných zážitků při používání tohoto produktu.