

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN

Scaled down in both size and weight with a shorter forearm and length of pull to help younger shooters use correct stance, grasp and sighting. Drop-in fit, fully inletted to fit factory barrel. Nicely finished with three coats of Watco oil. Fitted with black plastic buttpad.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000002
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Ruger
- Material: Wood
- Model: 10/22
- Style: Sporter
- Delivery weight: 0.689kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 635mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood](#)
- [English: RUGER 10/22 Raised Youth Stock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood](#)
- [Italiano: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für jüngere Schützen entwickelt, um ihnen zu helfen, die richtige Haltung, den Griff und das Zielen zu erlernen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, um sicherzustellen, dass es sicher ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schießumgebung sicher ist und keine Gefahren für andere Personen oder Tiere bestehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert und in gutem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass die Schusswaffe gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Produkts haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 - Befolgen Sie die beiliegenden Anweisungen zur Montage des Schaftes auf der Waffe.
 - Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- **Nutzung:**
 - Nehmen Sie eine sichere Position ein, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
 - Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Waffe entladen ist, wenn Sie sie nicht benutzen oder wenn Sie sie transportieren.
 - Üben Sie regelmäßig, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und ein besseres Verständnis für den Umgang mit der Waffe zu entwickeln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Holz und Kunststoff.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien entscheidend ist, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Schießen!

RUGER 10/22 Raised Youth Stock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before using the stock.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and the potential for stray bullets.
- Store your firearm and ammunition in a secure location, out of reach of children.
- Always use eye and ear protection when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.
- If you are unsure about any aspect of firearm safety, seek guidance from a qualified instructor.

Specific Safety Precautions for Use

- This stock is designed specifically for youth shooters. Ensure that it is suitable for the user's size and strength.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Ensure that the stock is properly fitted to the firearm before use.
- Avoid using the stock in extreme weather conditions, as this may affect performance and safety.
- Do not modify the stock in any way, as this can compromise safety and performance.
- Always follow the manufacturer's instructions for the firearm being used with this stock.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Remove Old Stock:** If applicable, remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
3. **Fit the New Stock:** Align the RUGER 10/22 Raised Youth Stock with the factory barrel and ensure a snug fit.
4. **Secure the Stock:** Follow the manufacturer's guidelines to securely attach the stock to the firearm.
5. **Final Check:** Verify that the stock is properly installed and that all screws are tightened.

Usage

- Hold the firearm with both hands, ensuring a firm grip on the stock.
- Position your body to maintain a stable and balanced stance.
- Use proper sight alignment and breathing techniques for accurate shooting.
- After use, clean the stock according to the manufacturer's care instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Ensure that any disposal method does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product use, please consult the manufacturer or a qualified firearms instructor. Always prioritize safety when handling firearms and related equipment.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Este producto ha sido diseñado para proporcionar a los tiradores jóvenes una experiencia segura y agradable. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su bienestar y el de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipularlo.
- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el rifle fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Almacena el rifle y las municiones de manera segura y separada.
- Revisa regularmente el estado del rifle y la culata para detectar cualquier daño.
- Si observas cualquier problema, no utilices el rifle hasta que sea revisado por un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está diseñado para tiradores jóvenes. Asegúrate de que el usuario tenga la supervisión adecuada de un adulto.
- No utilices el rifle si no estás familiarizado con su funcionamiento. Recibe instrucciones de un adulto o un profesional.
- Evita el uso del rifle en condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, viento fuerte).
- No modifiques el rifle ni la culata de ninguna manera.
- Asegúrate de que la longitud de tiro es adecuada para el tirador. La longitud de tiro del RUGER 10/22 es de aproximadamente 11¼" (28.6 cm).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata original si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva culata en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Aprieta los tornillos según las especificaciones del fabricante.

2. Uso del Rifle:

- Colócate en una posición cómoda y segura.
- Ajusta la longitud de tiro según sea necesario.
- Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de cargarlo.
- Carga el rifle con municiones adecuadas y verifica que esté listo para disparar.
- Apunta hacia el objetivo y asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada.
- Desbloquea el seguro y dispara solo cuando estés listo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el rifle o la culata, asegúrate de que esté descargado.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de armas y componentes.
- Si es posible, entrega el rifle a un distribuidor autorizado para su eliminación segura.
- No arrojes el rifle ni la culata en la basura normal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso del RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura.

Instructions de Sécurité pour le RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir sûre et agréable aux jeunes tireurs. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais pointer l'arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle est déchargée.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour le RUGER 10/22.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le canon est dégagé avant de charger l'arme.
- Ne jamais tirer à travers des objets solides ou des surfaces réfléchissantes.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous tirez.
- Ne jamais laisser l'arme sans surveillance, même pour un court instant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Stock:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez le stock d'origine en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Installez le RUGER 10/22 Raised Youth Stock en suivant les instructions fournies dans le manuel de l'arme.
- Serrez les vis de manière sécurisée pour éviter tout mouvement du stock pendant l'utilisation.

2. Utilisation de l'Arme:

- Chargez l'arme conformément aux instructions du fabricant.
- Adoptez une position stable et confortable avant de tirer.
- Utilisez la longueur de tirage réglable pour s'assurer que l'arme est adaptée à la taille du tireur.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'arme conformément aux instructions du fabricant pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'arme ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Contactez votre revendeur local ou un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser de l'arme ou de ses pièces de manière sécurisée.
- Respectez toutes les lois locales et nationales concernant l'élimination des armes à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience de tir sécurisée et agréable. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits pour rester informé des rappels ou des alertes.

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per l'uso corretto del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni importanti per la vostra sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizza il prodotto.
- Assicurarsi che l'area circostante sia sicura e priva di persone non autorizzate.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Rimuovere il calcio esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo calcio sulla canna di fabbrica e allineare i fori di montaggio.
- Fissare il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.

2. Uso del Calcio:

- Assumere una posizione stabile e sicura.
- Regolare la lunghezza di trazione per adattarsi alla statura del tiratore.
- Utilizzare il calcio per mantenere una presa sicura e una mira corretta.
- Esercitarsi in un'area di tiro sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali in legno e plastica.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento ecologico del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per le informazioni sulla sicurezza.

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o młodszych strzelcach, oferując doskonałą jakość wykonania oraz funkcjonalność. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz ochrony zdrowia i życia użytkowników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z broni palnej.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla wieku i umiejętności użytkownika.
- Zawsze używaj okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie używaj broni w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji odurzających.
- Zawsze zachowuj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przed strzałem upewnij się, że nie ma przeszkód w kierunku, w którym strzelasz.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegolwiek instalacji.
- Zamontuj łożysko zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że jest dobrze dopasowane do lufy.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź stan łożyska. Upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Używaj tylko amunicji zalecanej przez producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj broni ani jej elementów do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi nuoremmille ampujille ja että kaikki käyttäjät ymmärtävät turvallisuusohjeet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huolehdi, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia ampumaaseiden turvallisuusohjeista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumaaseita käsitellessäsi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Opeta nuoremmille ampujille oikea ampumaasento, ote ja tähtäys ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ase on lukittu ja turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
 - Kiinnitä tukipää mustalla muovisella osalla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetty ja että tuote on valmis käyttöön.
- Käyttö:
 - Aseta tuote tukevasti olkapäälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
 - Ota oikea ampumaasento ja varmista, että käsi on tukevasti tukevalla osalla.
 - Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja valmistaudu ampumaan vain, kun olet varma, että se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos siinä on sähkökomponentteja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, ennen yhteydenottoa.

Loppusanat

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuote on suunniteltu nuoremmille ampujille, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumaaseita käsitellessäsi.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning för yngre skyttar. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och positiv upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn utan övervakning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att vapnet är oladdat när det inte används.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
- Kontrollera att området runt dig är fritt från hinder och personer innan du skjuter.
- Använd endast ammunition som är rekommenderad för RUGER 10/22.
- Var medveten om din omgivning och potentiella faror, inklusive andra skyttar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven om det behövs.
- Placera den nya kolven på vapnet och se till att den passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa kolven på vapnet.
- Kontrollera att kolven sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av vapnet:

- Lär dig hur du korrekt laddar och avfyrar vapnet.
- Öva på att hålla vapnet i rätt position för att säkerställa en stabil och säker skottställning.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapen och tillbehör.

Kontakta oss för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS, vänligen kontakta den angivna Eubaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och ansvarsfull användning av ditt RUGER 10/22. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro uživatele: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval mladším střelcům správný postoj, úchop a zaměřování. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vyprázdněna a bezpečně uložena.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že máte správnou velikost a hmotnost pažby pro mladé střelce.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Buďte si vědomi svého okolí a dodržujte bezpečnostní zónu při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vyprázdněna.
- Pečlivě připevněte pažbu na výrobce hlaveň podle přiložených pokynů.

2. Používání:

- Držte zbraň správně a ujistěte se, že máte stabilní postoj.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrý úchop a správné zaměřování.
- Po každém výstřelu zkontrolujte zbraň a ujistěte se, že je v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete výrobek vyřadit, ujistěte se, že je zbraň bezpečně vyprázdněna.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci střelných zbraní a jejich částí.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny při používání RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Vaše bezpečnost je naší prioritou.