

Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw - 40 Volt Lithium Battery, 2ah

- Up to 70 minutes of power, charges in approximately 60 minutes
- 40V high power rechargeable 2Ah Lithium Ion battery
- LED charge indicators
- 40% longer life than conventional batteries
- Weighs: 1lb/0.7kgs

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 40 Volt Lithium Battery, 2ah
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1000435
- Mfr. No.: 655237
- Color: Green/Black
- Delivery weight: 0.894kg
- Shipping height: 86mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 175mm
- UPC: 661120552376

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Pértiga Inalámbrica Hooyman de 40 Voltios](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Telescopowej Hooyman Cordless 40 Volt Lithium](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw](#)

Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your pole saw. Please read this manual carefully before using the product to minimize risks and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always operate the pole saw in a welllit area.
- Keep children and pets at a safe distance while using the saw.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) including gloves, safety goggles, and sturdy footwear.
- Do not operate the saw under the influence of drugs or alcohol.
- Inspect the pole saw before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not use the pole saw if it is damaged or malfunctioning.
- Be aware of your surroundings and avoid operating the saw near power lines or other hazards.
- Store the pole saw in a dry, secure place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the battery is fully charged before use.
- Do not use the pole saw for purposes other than those intended.
- Use both hands to operate the pole saw for better control.
- Maintain a firm grip and a stable stance while cutting.
- Avoid cutting above shoulder height to prevent loss of control.
- Do not overreach; keep a stable footing to maintain balance.
- If the saw jams, turn it off and disconnect the battery before attempting to remove the obstruction.
- Do not attempt to cut branches that are larger than the recommended cutting capacity of the saw.
- Allow the saw to come to a complete stop before setting it down.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Ensure the pole saw is turned off.
- Align the battery with the slot on the pole saw.
- Press down firmly until you hear a click, indicating that the battery is securely attached.

2. Charging the Battery:

- Connect the charger to a power outlet.
- Insert the battery into the charger.
- The LED charge indicators will show the charging status. A solid light indicates a full charge.

3. Using the Pole Saw:

- Hold the pole saw with both hands, ensuring a secure grip.
- Position the saw at the desired cutting angle.
- Press the power button to start the saw.
- Begin cutting with a steady motion, allowing the saw to do the work.
- Once finished, release the power button to turn off the saw.

4. PostUse Care:

- Disconnect the battery before cleaning or performing maintenance.
- Clean the saw with a damp cloth and ensure it is free from debris.
- Store the saw in a dry place, away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the pole saw and battery in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in household waste. Check for local battery recycling programs.
- Ensure all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw, please refer to the manufacturer's website or contact the customer service department for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this powerful tool. Thank you for choosing Hooyman!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Pértiga Inalámbrica Hooyman de 40 Voltios

Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Pértiga Inalámbrica Hooyman de 40 Voltios. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- No uses la sierra en condiciones climáticas adversas, como lluvia o tormentas.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No modifiques el producto de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Cortes:** La hoja de la sierra es extremadamente afilada. Siempre mantén las manos alejadas de la hoja.
- **Riesgo de Caídas:** Utiliza la sierra en una posición estable. No te inclines ni te estires demasiado mientras la usas.
- **Riesgo Eléctrico:** Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usarla. No cargues la batería en un lugar húmedo.
- **Riesgo de Lesiones por Vibración:** Tómate descansos regulares si utilizas la sierra durante períodos prolongados para evitar lesiones por vibración.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Carga de la Batería:

- Conecta el cargador a una toma de corriente adecuada.
- Inserta la batería en el cargador.
- Espera hasta que el indicador LED muestre que la batería está completamente cargada (aproximadamente 60 minutos).

2. Instalación de la Hoja:

- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la batería.
- Sigue las instrucciones del manual para instalar la hoja correctamente.

3. Uso de la Sierra:

- Enciende la sierra utilizando el interruptor de encendido.
- Sostén la sierra con ambas manos y asegúrate de que tu postura sea estable.
- Realiza cortes suaves y controlados. No fuerces la sierra.

4. Apagado y Almacenamiento:

- Apaga la sierra y retira la batería después de cada uso.
- Almacena la sierra en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la batería en la basura común. Llévala a un punto de reciclaje autorizado.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos eléctricos y electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, por favor contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y precauciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y eficaz de la Sierra de Pértiga Inalámbrica Hooyman de 40 Voltios. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a los avisos de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Telescopowej Hooyman Cordless 40 Volt Lithium

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup piły telescopowej Hooyman Cordless 40 Volt Lithium. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego narzędzia będzie komfortowe i bezpieczne.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj piły tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed każdym użyciem.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak gogle ochronne i rękawice.
- Unikaj używania piły w warunkach niebezpiecznych, takich jak mokre lub śliskie powierzchnie.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas pracy, aby uniknąć kolizji z przeszkodami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że akumulator jest naładowany.
- Nie próbuj ładować akumulatora w warunkach wilgotnych.
- Zawsze wyłączaj piłę, gdy nie jest używana.
- Nie dotykaj ostrza piły, gdy jest w ruchu.
- Utrzymuj ręce i ciało z dala od ostrza podczas pracy.
- Nie używaj piły, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub leków.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących maksymalnej wysokości cięcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja akumulatora:

- Upewnij się, że piła jest wyłączona.
- Włóż akumulator do komory zgodnie z oznaczeniami "+" i "-".
- Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany i zablokowany.

2. Użytkowanie piły:

- Przed rozpoczęciem cięcia sprawdź otoczenie pod kątem przeszkód.
- Włącz piłę, naciskając przycisk zasilania.
- Utrzymuj stabilną pozycję podczas cięcia.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz piłę i odłóż ją w bezpieczne miejsce.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Akumulator litowojonowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj akumulatora do ogólnych odpadów.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, aby oddać zużyty akumulator.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania piły, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu i datę zakupu.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z piły telescopowej Hooyma Cordless 40 Volt Lithium. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych podczas pracy z tym narzędziem.

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw. Denna såg är designad för att ge användarna en effektiv och säker upplevelse. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen annan är inom räckhåll när du använder sågen.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd endast det rekommenderade 40V Lithium Ionbatteriet.
- Ladda batteriet enligt instruktionerna. Överhettning kan leda till skador.
- Använd inte sågen i regn eller på fuktiga ytor.
- Se till att alla säkerhetsanordningar är på plats innan du startar sågen.
- Undvik att använda sågen på instabila ytor eller i trånga utrymmen.
- Stäng av sågen och koppla bort batteriet vid underhåll eller när du inte använder den.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriladdning

- Anslut laddaren till ett eluttag.
- Sätt i batteriet i laddaren. Laddningstiden är cirka 60 minuter.
- Kontrollera LEDladdningsindikatorerna för att se laddningsstatus.

2. Montering av sågen

- Följ bruksanvisningen för att montera sågen korrekt.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta innan användning.

3. Användning av sågen

- Håll sågen med båda händerna för stabilitet.
- Rikta sågen bort från kroppen och andra personer.
- Använd en jämn och kontrollerad rörelse när du sågar.
- Stanna sågen om den fastnar och koppla bort batteriet innan du försöker lösa problemet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningen och andra material där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren.

Viktig information

- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw. Tack för att du prioriterar säkerheten!