

Action/Chamber Cleaning Tool Set

[Home](#)

Estas herramientas están hechas específicamente para esas áreas de difícil acceso dentro del receptor de tu rifle de cerrojo.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Action/Chamber Cleaning Tool Set](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001125
- N.º fabr.: 368628
- Peso de entrega: 0.08kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 251mm
- Longitud de envío: 330mm
- UPC: 661120686286

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Herramientas de Limpieza de Acción/Cámara Tipton](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Herramientas de Limpieza de Acción/Cámara Tipton

Introducción

El Set de Herramientas de Limpieza de Acción/Cámara Tipton está diseñado para ayudarte a mantener tu rifle de cerrojo en óptimas condiciones. Estas herramientas son esenciales para acceder a áreas de difícil acceso dentro del receptor de tu arma. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Sigue las pautas de limpieza y mantenimiento recomendadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección para evitar lesiones oculares durante la limpieza.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar el proceso de limpieza.
- No utilices herramientas dañadas o desgastadas.
- Maneja los productos de limpieza con cuidado para evitar derrames.
- Almacena las herramientas en un lugar seco y seguro después de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne todas las herramientas y productos de limpieza necesarios.

2. Uso de las Herramientas:

- Selecciona la herramienta adecuada para la parte del rifle que deseas limpiar.
- Inserta la herramienta en el área correspondiente del receptor.
- Mueve la herramienta suavemente para eliminar la suciedad y los residuos.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el área esté limpia.

3. Limpieza de las Herramientas:

- Después de usar las herramientas, límpialas con un paño seco.
- Asegúrate de que no queden residuos de productos de limpieza en las herramientas.

4. Almacenamiento:

- Guarda las herramientas en su estuche o en un lugar seguro.
- Asegúrate de que estén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier producto de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes las herramientas al fuego ni las esponjas a altas temperaturas.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de productos químicos y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas sobre su uso, consulta el sitio web del fabricante o el manual de usuario incluido en el paquete.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas de limpieza para tu rifle. Siguiendo estas instrucciones, podrás garantizar un uso seguro y efectivo de tu Set de Herramientas de Limpieza de Acción/Cámara Tipton.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es