

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R90c

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R90c](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008371
- N.º fabr.: 3000168
- Diametro (in): 0.338
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,5/.338
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,5/.338

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,5/.338. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Es importante que sigas esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el Seaterhead antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para el uso y mantenimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva durante el uso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el uso.
- No utilices el Seaterhead para fines no previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Seaterhead

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira cualquier accesorio existente que impida la instalación del Seaterhead.
- Coloca el Seaterhead en la prensa, asegurándote de que esté bien fijado.
- Verifica que el Seaterhead esté alineado correctamente antes de apretar los tornillos de sujeción.

2. Uso del Seaterhead

- Coloca la munición que deseas asentar en la prensa.
- Ajusta la presión de asentado según las especificaciones del fabricante.
- Realiza pruebas con cartuchos de muestra para asegurarte de que el Seaterhead esté funcionando correctamente.
- Limpia el Seaterhead después de cada uso para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- El TRIEBEL Seaterhead debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches el producto en el medio ambiente. Consulta con tu autoridad local sobre la correcta eliminación de productos de metal.
- Si el Seaterhead está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, consulta el manual del producto o contacta a un representante autorizado de TRIEBEL.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu TRIEBEL Seaterhead.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es