

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R105

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y los Seaters de Bench-Rest de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R105](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008390
- N.º fabr.: 3000196
- Diametro (in): 0.375
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375 Tipo: R105](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375 Tipo: R105

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para su uso con los Seaters de BenchRest de Triebel. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Seaterhead se utilice solo con los equipos y configuraciones recomendados.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica regularmente el estado del Seaterhead y asegúrate de que no haya daños visibles antes de su uso.
- No utilices el Seaterhead si está dañado o si notas alguna irregularidad en su funcionamiento.
- Si tienes alguna duda sobre la seguridad del producto, consulta el manual o contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular adecuada al operar el Seaterhead.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y de que tengas suficiente espacio para trabajar de manera segura.
- Nunca intentes modificar el Seaterhead. Cualquier modificación puede comprometer su seguridad y eficacia.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Si sientes que el Seaterhead no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente y verifica el problema.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Coloca el Seaterhead en la máquina de reloading de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la máquina.
- Asegúrate de que el Seaterhead esté firmemente asegurado antes de usarlo.

### 2. Uso:

- Ajusta la configuración de la máquina de reloading según las especificaciones del calibre 9,5/.375.
- Realiza una prueba con un cartucho de prueba para asegurarte de que el Seaterhead está funcionando correctamente.
- Si el cartucho no se asienta correctamente, revisa la configuración y asegúrate de que no haya obstrucciones.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plásticos.
- No arrojes el Seaterhead a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten este tipo de materiales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el manual para obtener detalles de contacto del fabricante. Es importante que sigas las instrucciones y recomendaciones proporcionadas para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Recuerda que puedes reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades competentes y verificar actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)