

## Accessories - Length of Pull Spacer Weight - Steel - BLK

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Accesorios para Cantoneras](#) > [Buttstock Spacers](#)

Si buscas añadir más peso a tu culata, estos espaciadores LOP (longitud de tiro) son una excelente opción. Los pesos de espaciador de culata MDT son intercambiables con los espaciadores de culata MDT y son compatibles con: Sistema de Chasis XRS SCS-Lite (Culata Esquelética Ligera) CCS (Culata Compuesta)

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [MDT Accessories - Length of Pull Spacer Weight - Steel - BLK](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010401
- N.º fabr.: 105330-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.42kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 120mm
- Longitud de envío: 150mm
- UPC: 682157400393

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Espaciador de Peso de Longitud de Tiro MDT](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Espaciador de Peso de Longitud de Tiro MDT

## Introducción

Gracias por elegir el Espaciador de Peso de Longitud de Tiro MDT. Este producto está diseñado para mejorar la estabilidad y el peso de tu culata. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el espaciador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el espaciador si está dañado.
- Mantén el espaciador fuera del alcance de los niños.
- Si experimentas algún problema o inquietud, contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el espaciador solo con culatas compatibles, como el Sistema de Chasis XRS SCSLite y CCS.
- No excedas el peso recomendado para tu culata.
- Asegúrate de que el espaciador esté firmemente asegurado antes de cada uso.
- Evita el contacto con agua o humedad para prevenir la corrosión del acero.
- No modifiques el espaciador de ninguna manera.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verifica la compatibilidad:** Asegúrate de que el espaciador sea compatible con tu culata MDT.
2. **Instalación:**
  - Retira cualquier espaciador existente de la culata.
  - Alinea el espaciador de peso con los orificios de montaje de la culata.
  - Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el espaciador en su lugar. Asegúrate de que estén bien apretados.
3. **Uso:**
  - Ajusta la culata a tu longitud de tiro preferida.
  - Prueba la estabilidad del conjunto antes de usarlo en condiciones reales.
4. **Mantenimiento:**
  - Limpia el espaciador regularmente con un paño seco.
  - Aplica un lubricante adecuado en las partes móviles si es necesario.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el espaciador, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No lo arrojes a la basura normal; verifica si hay puntos de reciclaje en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca el contacto de MDT en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es nuestra prioridad. Si observas un producto inseguro o tienes un accidente, repórtalo a las autoridades pertinentes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)