

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque de posventa para disparar con un rifle de precisión. El lecho en forma de V y el forend flotante libre fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este sólido chasis de aluminio sobresale en rendimiento en comparación con tu culata de fábrica, maximizando las capacidades de tu rifle. Cuando te pongas detrás de este chasis y tomes una imagen de mira, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite personalizar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al ponerte detrás de tu mira. Acepta empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquiera interesado en iniciarse en el tiro a larga distancia.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010850
- N.º fabr.: 104781-FDE
- Color: FDE
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: 10/22
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 1.905kg
- Longitud de envío: 819mm
- UPC: 682157406036

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger 10/22. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el chasis correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el chasis únicamente con el rifle Ruger 10/22 y asegúrate de que esté correctamente instalado.
- Realiza inspecciones regulares del chasis para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si notas algún daño, no uses el chasis y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Lesiones:** Siempre maneja tu rifle con precaución. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Verificación del Estado del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste en el chasis.
- **Instalación de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (como empuñaduras y rieles) estén bien asegurados y sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu rifle Ruger 10/22 esté descargado y en una superficie plana.
2. **Retira la Culata de Fábrica:** Desmonta la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación del Chasis:**
 - Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman.
 - Inserta el rifle en el chasis asegurándote de que encaje correctamente.
4. **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata del chasis para un mejor ajuste según tus preferencias personales.
5. **Verificación:** Asegúrate de que todo esté bien asegurado y en su lugar antes de usar el rifle.

Uso del Chasis

- **Posicionamiento:** Al disparar, asegúrate de que tu postura sea estable y cómoda.
- **Ajustes:** Personaliza la configuración del chasis para mejorar tu precisión y velocidad.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el chasis con un paño seco y verifica que no haya acumulación de suciedad o residuos.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx Sportsman, sigue estos pasos para una eliminación segura:

- **Desmontaje:** Retira el chasis del rifle siguiendo las instrucciones de instalación en orden inverso.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y materiales para deshacerte del chasis de manera responsable.
- **Desechos Peligrosos:** Si el chasis presenta algún componente que pueda ser considerado peligroso, contacta a las autoridades locales para obtener instrucciones sobre su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de buscar asistencia de un profesional o consulta con el fabricante.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también mejora tu experiencia de tiro. Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman y disfruta de una experiencia de tiro segura y precisa.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es