

# Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew

[Accesorios de tiro](#) > [Entrenamiento y seguridad Gear](#) > [Recamara Safety Flags](#)

Banderas de cámara de color verde neón brillante para identificar fácilmente un arma de fuego descargada.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew](#)
- Fabricante: [Brownells Europe](#)
- N.º de producto: EU2012000
- N.º fabr.: EU2012000
- Color: Neon Green
- Peso de entrega: 0.1kg

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta

## Introducción

Gracias por elegir la Bandera de Cámara de Escopeta. Este producto está diseñado para ayudar a identificar de manera clara y efectiva si un arma de fuego está descargada. Al seguir estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de utilizar el producto de manera segura y responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Usa la Bandera de Cámara de Escopeta para indicar que el arma está descargada y no debe ser disparada.
- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté visible en todo momento cuando el arma esté en un entorno donde se manipule.
- Mantén la Bandera de Cámara fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - La Bandera de Cámara de Escopeta es un dispositivo de seguridad, pero no sustituye el manejo seguro del arma.
  - No uses la Bandera de Cámara si está dañada o desgastada.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
  - Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
  - Nunca uses la Bandera de Cámara como un medio para manipular el arma de fuego.
  - Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté correctamente colocada en la recámara del arma.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Abre la acción del arma de fuego.
- Inserta la Bandera de Cámara de color verde neón brillante en la recámara.
- Cierra la acción del arma, asegurándote de que la Bandera de Cámara esté visible.

### 2. Uso:

- Utiliza la Bandera de Cámara siempre que el arma de fuego esté en un entorno donde se manipule.
- Retira la Bandera de Cámara solo cuando estés listo para usar el arma y hayas verificado que está descargada.

## Instrucciones de Eliminación

- Si la Bandera de Cámara de Escopeta está dañada o ya no es necesaria, elimínala de manera responsable.
- No tires la Bandera de Cámara en el medio ambiente. Colócalo en un contenedor de residuos adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, busca el contacto de servicio al cliente de la empresa fabricante en tu región. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre el problema.

Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Utiliza siempre la Bandera de Cámara de Escopeta de manera adecuada para contribuir a un entorno seguro.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)