

Shotgun Chamber Flag - Brownells

[Accesorios de tiro](#) > [Entrenamiento y seguridad Gear](#) > [Recamara Safety Flags](#)

Banderas de cámara de color verde neón brillante para identificar fácilmente un arma de fuego descargada.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Shotgun Chamber Flag - Brownells](#)
- Fabricante: [Brownells Europe](#)
- N.º de producto: EU2012002
- N.º fabr.: EU2012002
- Color: Neon Green
- Peso de entrega: 0.1kg

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta Brownells](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta Brownells

Introducción

La Bandera de Cámara de Escopeta de Brownells es un dispositivo diseñado para identificar de manera clara y efectiva un arma de fuego descargada. Este producto está diseñado para garantizar la seguridad y prevenir accidentes. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para maximizar su eficacia.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bandera de cámara esté siempre visible cuando el arma esté descargada.
- Nunca utilices la bandera de cámara como un sustituto de las prácticas de seguridad adecuadas con armas de fuego.
- Mantén la bandera de cámara fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la bandera de cámara regularmente para asegurarte de que no esté dañada.
- En caso de que notes daños o desgaste, reemplaza la bandera de cámara de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la bandera de cámara únicamente en armas de fuego descargadas.
- No utilices la bandera de cámara si no estás seguro de que el arma está completamente descargada.
- Evita tocar el gatillo o manipular el arma mientras la bandera de cámara esté en su lugar.
- No dejes la bandera de cámara en el arma durante el transporte o almacenamiento a menos que esté en un entorno seguro y controlado.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o retirar la bandera de cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Bandera de Cámara:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Inserta la bandera de cámara en la recámara del arma.
- Asegúrate de que la bandera esté visible desde el exterior del arma.

2. Uso de la Bandera de Cámara:

- Utiliza la bandera de cámara para indicar que el arma está descargada en situaciones de entrenamiento o exhibición.
- Retira la bandera de cámara solo cuando estés listo para utilizar el arma de fuego de manera segura y responsable.

3. Retiro de la Bandera de Cámara:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira la bandera de cámara de la recámara.
- Inspecciona el arma antes de cualquier uso posterior.

Instrucciones de Eliminación

- Si la bandera de cámara está dañada o ya no es necesaria, deséchala de manera segura.
- No la dejes en lugares donde pueda ser confundida con un juguete o un objeto inofensivo.
- Considera la posibilidad de reciclar el material si es apropiado, siguiendo las regulaciones locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre la Bandera de Cámara de Escopeta de Brownells, consulta el sitio web oficial de Brownells o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre actúa con precaución y sigue las mejores prácticas de manejo de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es