

knurled sleeve for ejector pin - knurled sleeve Ø5,6/ M4, for ejector pin

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

manga estriada Ø5,6/ M4, para pasador de expulsión

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [knurled sleeve Ø5,6/ M4, for ejector pin](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013506
- N.º fabr.: 3000060.01
- Peso de entrega: 0.001kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 5mm
- Longitud de envío: 12mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Manga Estriada Ø5,6/ M4 para Pasador de Expulsión](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Manga Estriada Ø5,6/ M4 para Pasador de Expulsión

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para la manga estriada Ø5,6/ M4, diseñada específicamente para el uso con pasadores de expulsión. Esta guía proporciona información importante para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté diseñado para su uso específico y cumple con las normativas de seguridad aplicables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto con bordes afilados o superficies rugosas que puedan causar lesiones.
- No utilices la manga estriada si está dañada o presenta defectos visibles.
- Al manipular el pasador de expulsión, asegúrate de que la manga esté correctamente instalada y asegurada.
- Utiliza equipo de protección personal, como guantes, si es necesario, para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial

- Verifica que la manga estriada y el pasador de expulsión estén en buen estado antes de la instalación.

2. Instalación

- Alinea la manga estriada Ø5,6/ M4 con el pasador de expulsión.
- Asegúrate de que la manga esté bien ajustada y no se mueva.
- Si es necesario, utiliza herramientas adecuadas para asegurar la instalación.

3. Uso

- Utiliza el pasador de expulsión con la manga instalada en un entorno seguro.
- Mantén siempre la atención en el área de trabajo para evitar accidentes.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detén la operación inmediatamente y verifica la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plásticos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y eficaz de la manga estriada Ø5,6/ M4 para pasadores de expulsión. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier problema a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es