

spindle for seater head - spindle M6/M4 for seater head

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

eje M6/M4 para cabezal de asiento

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [spindle M6/M4 for seater head](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013508
- N.º fabr.: 3000053030
- Peso de entrega: 0.01kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 6mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para Cabezal de Asiento](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para Cabezal de Asiento

Introducción

Gracias por elegir el eje M6/M4 para cabezal de asiento de TRIEBEL. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y confiable. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, incluyendo pautas generales, precauciones específicas y procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que el eje esté en buen estado antes de usarlo.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el producto.
- No utilices el producto para fines distintos a los que fue diseñado.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Si el producto presenta algún daño o defecto, no lo uses y contacta al fabricante.

Precauciones Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el eje esté correctamente instalado en el cabezal de asiento antes de usarlo.
- No excedas la capacidad de carga recomendada para el eje.
- Evita el contacto con superficies calientes o productos químicos que puedan dañar el eje.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén inmediatamente el funcionamiento y revisa el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Lee todas las instrucciones antes de proceder.

2. Instalación:

- Localiza el cabezal de asiento donde se instalará el eje.
- Asegúrate de que la superficie de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
- Inserta el eje M6/M4 en el cabezal de asiento, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar el eje en su lugar, siguiendo las especificaciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el eje esté firmemente sujeto.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden.
- Si el eje no funciona correctamente, detén su uso y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el eje, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el producto está dañado o no se puede usar, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o programas de recolección de desechos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia, por favor contacta al fabricante a través de los canales proporcionados en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del eje M6/M4 para cabezal de asiento. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es