

spindle for seater head - spindle M6/M4 for seater head

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

eje M6/M4 para la cabeza de asientar

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [spindle M6/M4 for seater head](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013511
- N.º fabr.: 3000053056
- Peso de entrega: 0.01kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 6mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para la Cabeza de Asientar](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para la Cabeza de Asientar

Introducción

Gracias por elegir el eje M6/M4 para la cabeza de asientar de TRIEBEL. Este manual está diseñado para proporcionarte información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes adecuados al manipular el eje.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No fuerces el eje más allá de sus especificaciones técnicas.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Si experimentas cualquier mal funcionamiento, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada y ventilada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación del eje:

- Retira cualquier componente viejo o dañado antes de instalar el nuevo eje.
- Alinea el eje M6/M4 con el mecanismo correspondiente.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.
- Verifica que el eje esté correctamente instalado antes de proceder.

3. Uso del eje:

- Utiliza el eje solo con herramientas y maquinarias compatibles.
- Sigue las instrucciones del fabricante de la herramienta para un uso seguro.
- Realiza pausas regulares para evitar la fatiga.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el eje M6/M4 ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos.
- No arrojes el eje en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener más información.

Recuerda: La seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del eje M6/M4 para la cabeza de asientar.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es