

spindle for seater head - spindle M6/M4 for seater head

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

eje M6/M4 para la cabeza de asiento

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [spindle M6/M4 for seater head](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013512
- N.º fabr.: 3000053065
- Peso de entrega: 0.01kg
- Altura de envío: 65mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 6mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para la Cabeza de Asiento](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para la Cabeza de Asiento

Introducción

Gracias por elegir el eje M6/M4 para la cabeza de asiento de TRIEBEL. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y duradero. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Pautas de Seguridad Generales

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre el eje en su aplicación prevista.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante la instalación y el uso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Mantén el eje alejado de fuentes de calor y productos químicos corrosivos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada y ventilada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación del Eje

- Retira cualquier componente viejo o dañado de la cabeza de asiento.
- Alinea el eje M6/M4 con los orificios de montaje de la cabeza de asiento.
- Utiliza los tornillos adecuados para fijar el eje firmemente.
- Verifica que el eje esté bien asegurado antes de proceder.

3. Uso del Eje

- Utiliza el eje únicamente para su propósito específico.
- Realiza inspecciones periódicas para asegurarte de que el eje esté en buenas condiciones.
- Si notas alguna irregularidad, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- El eje M6/M4 debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común.
- Consulta con tu municipio sobre la forma correcta de desechar productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor contacta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean.
¡Gracias por elegir TRIEBEL!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es