

spindle for seater head - spindle M6/M4 for seater head

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

eje M6/M4 para la cabeza de asiento

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [spindle M6/M4 for seater head](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013514
- N.º fabr.: 30000530105
- Peso de entrega: 0.01kg
- Altura de envío: 105mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 6mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para la Cabeza de Asiento](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eje M6/M4 para la Cabeza de Asiento

Introducción

Gracias por elegir el eje M6/M4 para la cabeza de asiento de TRIEBEL. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en su aplicación. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona el eje antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si observas cualquier comportamiento inusual durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el eje.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el eje más allá de sus especificaciones de diseño.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material del eje.
- Mantén el eje seco y almacenado en un lugar fresco y seco para evitar la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y nivelada.

2. Instalación:

- Coloca el eje en la posición adecuada de la cabeza de asiento.
- Asegúrate de que esté alineado correctamente antes de fijarlo.
- Usa las herramientas adecuadas para apretar los componentes, asegurándote de no exceder el par de apriete recomendado.

3. Uso:

- Utiliza el eje solo en aplicaciones para las que ha sido diseñado.
- Realiza revisiones periódicas durante el uso para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.
- Si es necesario, ajusta el eje según las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el eje de manera irresponsable. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- Si el eje está dañado o ya no es utilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte la información necesaria.

Recuerda que es tu responsabilidad informar sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes y verificar las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es