

S18 Version - Scope Camera - Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera

Scopemate S18 Version 3.0: Advanced Hunting Optics

The Scopemate S18 Version 3.0 is your ultimate companion for hunting and outdoor adventures, combining cutting-edge technology with unmatched convenience and durability.

NO IMAGE
AVAILABLE

- **Adaptor Fitting Diameter:** Fits a wide range of scopes with diameters from 36-48mm.
- **Magnifying Power:** Offers adjustable magnification from 1x to 8x, with precise 0.5-step increments for perfect zoom control.
- **Superior Focus:** Focus range from 3cm to infinity, providing sharp and clear visuals at any distance.
- **WiFi Connectivity:** Seamlessly connect to smartphones or tablets via an iOS/Android app for real-time video streaming and control.
- **Operating Temperature Range:** Built to endure extreme conditions, functioning reliably from 14°F to 122°F (-10°C to +50°C).
- **Video Resolution:** Records stunning videos at resolutions up to 2.7K@60fps and Full HD 1080p with multiple frame rate options (30fps, 60fps, 120fps).
- **Slow Motion Replay:** Captures every moment in Full HD 1080p at 120fps, with automatic 1/4-speed slow-motion replay for detailed shot analysis.
- **Recording Trigger:** Choose between automatic or manual recording, giving you flexibility for every situation.
- **Power Source:** Powered by a 5V=2A USB connection or a Flat Top 18650 interchangeable and rechargeable battery, ensuring long-lasting performance.
- **Storage Capacity:** Supports Micro SD cards up to 512GB, providing ample space for extended recording sessions.

Additional Highlights:

- **Multi-Coated Optical Glasses:** Ensures superior clarity and minimal distortion.
- **Waterproof and Low-Light Capable:** Built for all-weather use, with excellent performance even in challenging lighting conditions.
- **Compact and Lightweight:** Easy to carry and install, making it perfect for outdoor enthusiasts.

Attributes

- Name: Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera
- Manufacturer: SCOPEMATE
- Product no.: EU2013633
- Mfr. No.: EU2013633
- Battery: 18650
- Battery Life: 12 hours
- Color: Black
- Max Magnification: 8x
- Min. Magnification: 1x
- Delivery weight: 0.26kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 107mm
- Shipping length: 52mm
- EAN: 0792649432730

Item details

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Scopemate S18 Version 3.0](#)
- [English: Scopemate S18 Version 3.0 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Scopemate S18 Versión 3.0](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Scopemate S18 Version 3.0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Scopemate S18 Version 3.0](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Scopemate S18 Wersja 3.0](#)
- [Suomi: Scopemate S18 Version 3.0 Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Scopemate S18 Version 3.0](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití Scopemate S18 Verze 3.0](#)

Sicherheitshinweise für die Scopemate S18 Version 3.0

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Scopemate S18 Version 3.0! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei Jagd und Outdoor-Abenteuern zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Scope Camera herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen (z.B. bei extremen Wetterbedingungen, die nicht in den Spezifikationen angegeben sind).
- Achten Sie darauf, dass alle Kabel und Anschlüsse intakt und unbeschädigt sind, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, wie in den Entsorgungsanweisungen beschrieben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Betriebsbedingungen:** Verwenden Sie das Produkt nur im angegebenen Betriebstemperaturbereich von 14°F bis 122°F (10°C bis +50°C).
- **Wasserdichtigkeit:** Obwohl das Produkt wasserdicht ist, vermeiden Sie längeren Kontakt mit Wasser und tauchen Sie es nicht vollständig ein.
- **Batterie:** Verwenden Sie nur den angegebenen 18650-Akku. Überladen Sie den Akku nicht und verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- **Vergrößerung:** Achten Sie darauf, die Vergrößerungseinstellungen nicht über die maximal empfohlene Stufe von 8x hinaus zu erhöhen, um Verzerrungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Fokussierung:** Stellen Sie sicher, dass der Fokussierungsbereich von 3 cm bis unendlich eingehalten wird, um klare Bilder zu erhalten und das Gerät nicht zu beschädigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Überprüfen Sie, ob der Adapterdurchmesser des Scopemate S18 zu Ihrem Zielfernrohr passt (3648 mm).
 - Montieren Sie das Gerät gemäß der mitgelieferten Anleitung auf Ihrem Zielfernrohr.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine Teile locker sind.
- **Nutzung:**
 - Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter betätigen.
 - Verbinden Sie das Gerät über die iOS/Android-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
 - Stellen Sie die gewünschte Vergrößerung ein (1x bis 8x) und fokussieren Sie das Bild auf das gewünschte Ziel.
 - Für Videoaufnahmen wählen Sie zwischen automatischer oder manueller Aufnahme.
 - Nutzen Sie die Zeitlupenfunktion für detaillierte Schussanalysen, indem Sie die Einstellungen auf 120 fps setzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte.
- Entfernen Sie den Akku vor der Entsorgung und entsorgen Sie ihn separat gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie das Produkt zu einem zugelassenen Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Scopemate S18 Version 3.0 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Scopemate S18 Version 3.0 Scope Camera. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before using the device to maximize its performance and your safety.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:**
 - Ensure the device is used in accordance with the instructions provided to prevent accidents.
 - Be aware of risks associated with the use of electronic devices, especially in outdoor environments.
- **Enhanced Recalls:**
 - Stay informed about product recalls and safety notices. Check the manufacturer's website regularly for updates.
- **Online Shopping:**
 - When purchasing online, ensure you are buying from authorized sellers to guarantee product safety and compliance.
- **Special Consumer Focus:**
 - Keep the device out of reach of children. It contains small parts that may pose a choking hazard.
- **EU Contact Point:**
 - For any safety inquiries, refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:**
 - Be proactive in checking for updates on unsafe products via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Do not expose the device to extreme temperatures beyond the operating range of 14°F to 122°F (10°C to +50°C).
 - Avoid using the device in wet conditions unless it is confirmed to be waterproof.
 - Handle the device with care to prevent damage to the lens and internal components.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check that the scope is securely attached before use to prevent it from falling.
 - Be cautious when using the device near edges or steep drops to avoid accidents.
 - Ensure that the power source is stable and avoid using damaged cables or connectors.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This device is not intended for use by children under the age of 14 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

- Ensure the device is powered off before installation.
- Attach the Scopemate S18 to your scope by aligning the adaptor fitting with the scope's eyepiece.
- Secure the device by tightening the fitting until it is snug but do not overtighten to avoid damage.

- **Usage:**

- Power on the device by pressing the power button.
- Adjust the magnification by using the zoom controls to achieve the desired level.
- Connect the device to your smartphone or tablet using the iOS/Android app for video streaming.
- Monitor the battery level and ensure it is charged before extended use.
- Use the recording trigger to start or stop video recording as needed.

- **Maintenance:**

- Clean the lens with a microfiber cloth to avoid scratches.
- Store the device in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Scopemate S18 in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to your local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Scopemate S18 Version 3.0, please refer to the contact information provided with your product packaging. It is important to have this information available for any safety inquiries or support needed.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Scopemate S18 Version 3.0 Scope Camera. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Scopemate S18 Versión 3.0

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del Scopemate S18 Versión 3.0. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de caza y aventura al aire libre segura y efectiva. Es importante que sigas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y satisfactorio.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que excedan su rango de temperatura de funcionamiento.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y contacta al servicio de soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el Scopemate S18 únicamente para su propósito diseñado. No lo uses para actividades que no estén relacionadas con la caza o la observación.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.
- **Batería:** Utiliza únicamente la batería recargable Flat Top 18650 especificada. No intentes usar baterías de otros tipos o marcas.
- **Conectividad:** Asegúrate de que la conexión WiFi esté configurada correctamente para evitar problemas de transmisión de video.
- **Manejo de la lente:** Evita tocar las lentes con las manos desnudas. Usa un paño suave para limpiar las lentes si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Asegúrate de que el adaptador esté limpio y seco.
- Ajusta el adaptador al diámetro de la mira (entre 36 y 48 mm) y asegúralo firmemente.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido hasta que la luz indicadora se encienda.
- Espera a que el dispositivo complete su inicio.

3. Conexión a Dispositivos Móviles:

- Descarga la aplicación correspondiente desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (iOS/Android).
- Abre la aplicación y sigue las instrucciones para conectar el Scopemate S18 a tu smartphone o tablet.

4. Configuración de la Potencia de Aumento:

- Ajusta la potencia de aumento utilizando el control de zoom. Puedes seleccionar entre 1x y 8x con incrementos de 0.5.

5. Grabación de Video:

- Selecciona el modo de grabación automática o manual según tu preferencia.
- Para grabar, presiona el botón de grabación y asegúrate de que la luz indicadora esté encendida.

6. Enfoque:

- Utiliza el enfoque manual para ajustar la claridad de la imagen según la distancia del objetivo.

7. Apagar el Dispositivo:

- Para apagar el Scopemate S18, mantén presionado el botón de encendido hasta que la luz indicadora se apague.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera adecuada.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el punto de contacto local en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Scopemate S18 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Scopemate S18 Version 3.0

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Scopemate S18 Version 3.0, votre compagnon idéal pour la chasse et les aventures en plein air. Ce document vous fournira des instructions claires et des conseils de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre appareil.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui ne sont pas spécifiées dans le manuel.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur la sécurité de l'appareil, arrêtez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regardez pas directement le soleil à travers l'appareil, car cela peut endommager vos yeux.
- Utilisez l'appareil uniquement dans les plages de température spécifiées (14°F à 122°F / 10°C à +50°C).
- Évitez l'eau et l'humidité excessive, même si l'appareil est conçu pour être étanche.
- Ne démontez pas l'appareil, car cela peut annuler la garantie et causer des blessures.
- Ne chargez pas l'appareil avec un chargeur qui ne correspond pas aux spécifications (USB 5V=2A).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Adaptateur :

- Choisissez un adaptateur compatible avec votre lunette, avec un diamètre de 36 à 48 mm.
- Fixez l'adaptateur à la lunette selon les instructions fournies.

2. Mise en Marche :

- Assurez-vous que l'appareil est chargé ou connecté à une source d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

3. Connexion WiFi :

- Téléchargez l'application iOS/Android correspondante sur votre smartphone ou tablette.
- Suivez les instructions de l'application pour établir la connexion.

4. Réglage du Grossissement :

- Utilisez le contrôleur de zoom pour ajuster le grossissement de 1x à 8x selon vos besoins.

5. Enregistrement Vidéo :

- Sélectionnez entre l'enregistrement automatique ou manuel selon votre préférence.
- Assurez-vous que la carte Micro SD est correctement insérée et qu'elle est formatée.

6. Relecture au Ralenti :

- Pour analyser des tirs, utilisez la fonction de relecture au ralenti à 120fps.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Déposez les batteries usagées dans un point de collecte approprié pour le recyclage.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, veuillez consulter le contact approprié dans votre région. Assurez-vous de suivre les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Merci d'avoir choisi le Scopemate S18 Version 3.0. Profitez de votre expérience de chasse en toute sécurité!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Scopemate S18

Version 3.0

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Scopemate S18 Version 3.0. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate durante la caccia e le avventure all'aperto. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme senza la necessaria protezione.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evita di puntare il dispositivo verso il sole o fonti di luce intensa** per prevenire danni all'ottica.
- **Non smontare o modificare il dispositivo.** Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- **Utilizza solo accessori e batterie raccomandati** dal produttore per evitare malfunzionamenti.
- **Non utilizzare il dispositivo mentre si guida o si svolgono attività che richiedono attenzione.** La sicurezza deve sempre essere la priorità.
- **Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto** prima di riporlo per evitare danni da umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Adattatore:

- Scegli un adattatore compatibile con il tuo ottica.
- Fissa l'adattatore al dispositivo seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.

2. Accensione del Dispositivo:

- Collega il dispositivo a una fonte di alimentazione USB 5V=2A o inserisci una batteria ricaricabile Flat Top 18650.
- Accendi il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione.

3. Impostazione della Connessione WiFi:

- Attiva il WiFi sul dispositivo e collegati all'app iOS/Android per il controllo remoto.
- Segui le istruzioni sull'app per configurare la connessione.

4. Regolazione della Messa a Fuoco e Ingrandimento:

- Utilizza la manopola di messa a fuoco per regolare l'immagine fino a ottenere una visione chiara.
- Regola il potere di ingrandimento da 1x a 8x secondo necessità.

5. Registrazione Video:

- Scegli tra registrazione automatica o manuale.
- Premi il pulsante di registrazione per iniziare a catturare video.

6. Disattivazione del Dispositivo:

- Spegni il dispositivo quando non è in uso per prolungarne la durata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo come rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche e batterie.
- Porta il dispositivo in un centro di raccolta autorizzato per garantire un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta un punto di assistenza autorizzato nella tua area. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda, la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Utilizza il Scopemate S18 Version 3.0 in modo responsabile e divertiti nelle tue avventure all'aperto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Scopemate S18 Wersja 3.0

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Scopemate S18 Wersja 3.0. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić niezrównane doświadczenia podczas polowania i przygód na świeżym powietrzu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w celach myśliwskich i rekreacyjnych.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli dostrzegasz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- *Nie kieruj obiektywem w stronę źródeł intensywnego światła, aby uniknąć uszkodzenia matrycy.*
- *Zachowaj ostrożność podczas korzystania z funkcji WiFi, aby nie narażać się na nieautoryzowany dostęp.*
- *Używaj tylko zalecanych akumulatorów 18650 i nigdy nie łącz różnych typów akumulatorów.*
- *Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.*
- *Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń związanych z wilgocią.*

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne i nieuszkodzone.
- Zamocuj adapter na lunecie o średnicy od 36 do 48 mm.
- Sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zasilany przez USB lub akumulator 18650.

2. Użytkowanie:

- Włącz urządzenie, aby aktywować funkcje optyczne.
- Użyj pokrętki do regulacji powiększenia od 1x do 8x.
- Skonfiguruj połączenie z aplikacją mobilną, aby uzyskać dostęp do funkcji strumieniowego przesyłania wideo.
- Użyj przycisku nagrywania, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie.
- Sprawdź ustawienia rozdzielczości wideo przed rozpoczęciem nagrania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Produkt nie powinien być wyrzucany do zwykłych pojemników na śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu.
- Upewnij się, że wszystkie dane zostały usunięte z urządzenia przed jego utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Scopemate S18
Wersja 3.0. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych polowań oraz przygód na świeżym
powietrzu!

Scopemate S18 Version 3.0 Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Scopemate S18 Version 3.0 scopekameran käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Älä altista laitetta voimakkailla iskuille tai tärinälle.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja varaosia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tukevia ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan voimakkaaseen valoon, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, ellei käyttöohjeissa toisin mainita.
- Varmista, että WiFiyhteys on turvallinen, kun yhdistät laitteen älypuhelimeesi tai tablettiisi.
- Älä käytä laitetta, jos se on kostea tai märkä.
- Vältä laitteen käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa, jotka eivät ole suositeltuja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä scopekamera kiikareihin soveltuvalla adapterilla, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Liitä virtalähde (5V=2A USB tai Flat Top 18650 akku) laitteeseen.
- Lataa akku ennen käyttöä, jos käytät ladattavaa akkua.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse suurennus 1x:stä 8x:ään säätimellä.
- Liitä laite älypuhelimeesi tai tablettiisi iOS/Androidsovelluksen kautta.
- Käytä tallennustoimintoja automaattisesti tai manuaalisesti tarpeen mukaan.
- Tarkista videon resoluutioasetukset ja valitse haluamasi laatu.

Hävittämisohteet

- Hävitä laite ja sen osat ympäristöystävällisesti. Älä heitä laitetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita laitteiden kierrättämisestä.
- Varmista, että akku hävitetään asianmukaisesti, sillä se voi olla haitallista ympäristölle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät Euroopan unionin alueella olevaa yhteyspistettä turvallisuusasioissa.

Yhteenveto

Scopemate S18 Version 3.0 on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja nautinnollinen käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för Scopemate S18 Version 3.0

Introduktion

Tack för att du valt Scopemate S18 Version 3.0, din avancerade jaktoptik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda användare och säkerställa att produkten används på rätt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast Scopemate S18 Version 3.0 enligt instruktionerna för att undvika olyckor och skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Säkerställ att du köper produkten från auktoriserade återförsäljare som uppfyller säkerhetskrav.
- Särskilt fokus på konsumenter: Var extra försiktig om produkten används av barn eller känsliga grupper.
- EUkontakt punkt: Vid säkerhetsfrågor, kontakta alltid den angivna EUkontakt punkten för produkten.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan ges snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snöfall.
- Använd alltid produkten med ett korrekt installerat batteri för att förhindra brandrisk.
- Hantera produkten varsamt för att undvika skador på optiska komponenter.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på defekter.
- Håll produkten borta från barn och djur för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
2. Montera adaptorn på din kikare med en diameter mellan 3648mm.
3. Sätt i det uppladdningsbara 18650batteriet i enlighet med anvisningarna.
4. Anslut produkten till en strömkälla via USBanslutningen för att säkerställa att den är fulladdad.

Användning

1. Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
2. Använd appen för iOS/Android för att ansluta till enheten via WiFi.
3. Justera förstoring från 1x till 8x med hjälp av kontrollen för att få önskad zoomnivå.
4. Fokusera på objektet genom att justera fokuseringsratten.
5. För att spela in video, välj mellan automatisk eller manuell inspelning.
6. Använd slowmotionfunktionen för att fånga detaljerade skottanalys.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Lämna in det använda batteriet på en avfallsanläggning som är auktoriserad för hantering av batterier.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Scopemate S18 Version 3.0, vänligen kontakta den angivna EUkontakt punkten för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Scopemate S18 Version 3.0!

Návod k bezpečnému použití Scopemate S18 Verze 3.0

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Scopemate S18 Verzi 3.0. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při lovu a outdoorových aktivitách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat, pokud není určen pro jejich použití.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte výrobek v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při používání WiFi funkce se ujistěte, že je zařízení zabezpečeno, aby se zabránilo neautorizovanému přístupu.
- Dbejte na to, abyste výrobek nepoužívali v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Při manipulaci s bateriemi dodržujte pokyny pro jejich správné použití a likvidaci.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace adaptéru:

- Ujistěte se, že máte správný adaptér pro puškohled s průměrem 3648 mm.
- Připojte adaptér k puškohledu podle pokynů výrobce.

2. Nastavení zvětšení:

- Nastavte požadované zvětšení pomocí ovládacího prvku, který umožňuje úpravu od 1x do 8x.

3. Ostření:

- Použijte ostřicí mechanismus k dosažení jasného a ostrého obrazu v rozsahu od 3 cm do nekonečna.

4. WiFi připojení:

- Stáhněte si aplikaci pro iOS/Android a připojte se k zařízení přes WiFi pro streamování videa.

5. Nahrávání videa:

- Vyberte si mezi automatickým a ručním nahráváním podle potřeby.
- Ujistěte se, že máte dostatečně velkou Micro SD kartu (až 512GB) pro ukládání videí.

Pokyny pro likvidaci

- Baterie a elektronické součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují speciální sběrné místa pro elektroniku.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě, že se objeví jakékoli nebezpečné situace nebo nehody, informujte příslušné úřady.

Děkujeme, že jste si vybrali Scopemate S18 Verzi 3.0. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového zařízení.