

OBI Clamp Lock - BLK

The Clamp Lock is a robust and versatile mounting solution for securely attaching gear to your backpack or belt strap.

1. Rock-Solid Attachment: Bolts directly to the strap, ensuring it stays firmly in place without shifting.
2. Wide Compatibility: Designed to work with straps ranging from 1/2 inch to 1.5 inches.
3. Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally, offering maximum versatility.
4. MOLLE Compatible: Easily integrates with MOLLE systems for added functionality.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important: To use the Clamp Lock, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Clamp Lock provides a secure, stable, and adaptable solution for attaching round or square posts to your gear – perfect for any adventure.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock - BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013637
- Mfr. No.: OBi01001-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840620

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock BLK](#)
- [English: OBI Clamp Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Clamp Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Clamp Lock OBI](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: OBI Clamp Lock Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock BLK

Einführung

Herzlich willkommen! Der OBI Clamp Lock BLK ist eine robuste und vielseitige Montagelösung, die es dir ermöglicht, Ausrüstung sicher an deinem Rucksack oder Gürtel zu befestigen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst, findest du hier wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Clamp Lock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clamp Locks auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass der Clamp Lock fest am Riemen befestigt ist, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Verwende den Clamp Lock nur mit Riemen, die zwischen 1/2 Zoll und 1,5 Zoll breit sind.
- Montiere den Clamp Lock nur in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass keine scharfen Kanten oder Gegenstände in der Nähe der Befestigung sind, die Verletzungen verursachen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle einen geeigneten Riemen (1/2 Zoll bis 1,5 Zoll).
2. Positioniere den Clamp Lock an der gewünschten Stelle am Riemen.
3. Drücke den Clamp Lock fest zusammen, bis er sicher einrastet.
4. Überprüfe, ob der Clamp Lock fest sitzt und nicht wackelt.

Nutzung

- Um die Ausrüstung zu befestigen, klicke sie einfach in den Clamp Lock.
- Stelle sicher, dass die Ausrüstung sicher im Clamp Lock sitzt, bevor du dich bewegst.
- Verwende den Clamp Lock nur in Verbindung mit einem Clamp Lock oder Slide Lock sowie einer RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBI Clamp Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum OBI Clamp Lock BLK, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUBasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, den OBI Clamp Lock BLK sicher und effektiv zu nutzen. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

OBI Clamp Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock. This robust and versatile mounting solution is designed for securely attaching gear to your backpack or belt strap. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Clamp Lock is used only for its intended purpose of securing gear to straps.
- Regularly inspect the Clamp Lock for any signs of wear or damage before each use.
- Avoid using the Clamp Lock with straps that exceed the specified compatibility range (1/2 inch to 1.5 inches).
- Do not overload the Clamp Lock beyond its designed capacity, as this may compromise its integrity.
- Keep the Clamp Lock out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- If you notice any defects or issues with the product, discontinue use immediately and report the problem.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Clamp Lock is securely attached to the strap before use.
- When mounting the Clamp Lock, make sure it is positioned in a way that does not obstruct movement or create a tripping hazard.
- If using the Clamp Lock in outdoor environments, be mindful of environmental factors such as extreme temperatures or moisture, which may affect its performance.
- Do not modify the Clamp Lock in any way, as this may lead to failure during use.
- For optimal performance, follow the manufacturer's guidelines regarding compatible attachments (e.g., Clamp Lock, Slide Lock, RP M, QD P, or Anywhere Mount).

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Identify the strap where you wish to attach the Clamp Lock.
- Ensure the strap width is within the compatibility range of 1/2 inch to 1.5 inches.
- Position the Clamp Lock on the strap, ensuring it is aligned correctly.
- Use the provided bolts to securely fasten the Clamp Lock to the strap. Ensure that it is tightened adequately to prevent shifting.

2. Usage

- After installation, check that the Clamp Lock is firmly attached before adding any gear.
- Attach your gear securely to the Clamp Lock, ensuring that it does not exceed weight limits.
- Adjust the orientation of the Clamp Lock as needed for your specific application (vertically or horizontally).
- Regularly check the attachment during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- When the OBI Clamp Lock reaches the end of its life or is no longer in use, dispose of it responsibly.
- Check local regulations regarding disposal of plastic and metal products.
- If possible, recycle components of the Clamp Lock to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the OBI Clamp Lock, please refer to the official contact channels provided by the manufacturer. It is important to reach out for assistance if you have questions about safety, installation, or product performance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your adventures with the OBI Clamp Lock!

Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Clamp Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de montaje robusta y versátil para sujetar tu equipo de forma segura. Esta guía proporciona información importante sobre cómo usar el Clamp Lock de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el Clamp Lock se use únicamente para los fines previstos.
- **Inspección Regular:** Revisa el Clamp Lock antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste. No uses el producto si está dañado.
- **Almacenamiento:** Guarda el Clamp Lock en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.
- **Uso por Menores:** Este producto no es un juguete. Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Sujeción Segura:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté atornillado firmemente a la correa antes de usarlo. Verifica que no haya movimiento.
- **Capacidad de Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- **Montaje Correcto:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté montado en la orientación correcta (vertical u horizontal) según tus necesidades.
- **Compatibilidad:** Verifica que el Clamp Lock sea compatible con la correa o sistema MOLLE que estás utilizando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Toma el Clamp Lock y asegúrate de que todas las piezas estén presentes.
- Atornilla el Clamp Lock directamente a la correa de tu mochila o cinturón.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y no se mueva.

2. Uso:

- Coloca el equipo que deseas sujetar en el Clamp Lock.
- Asegúrate de que esté bien asegurado antes de moverte.
- Si usas un sistema MOLLE, integra el Clamp Lock según las instrucciones del sistema.

3. Desmontaje:

- Para retirar el Clamp Lock, desatornilla cuidadosamente y guarda el producto en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del Clamp Lock, deséchalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las pautas locales de reciclaje para asegurarte de que el Clamp Lock se elimine de acuerdo con las regulaciones ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del Clamp Lock, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE para obtener más información.

Recuerda que es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del OBI Clamp Lock. Si encuentras algún problema o tienes dudas sobre el producto, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock

Introduction

Le OBI Clamp Lock est une solution de montage robuste et polyvalente conçue pour fixer en toute sécurité ton équipement à ton sac à dos ou à ta ceinture. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément à ses instructions.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de problème ou de produit défectueux, ne l'utilise pas et signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- **Montage Sécurisé** : Assuretoi que le Clamp Lock est solidement fixé au strap avant toute utilisation.
- **Capacité de Charge** : Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour éviter des accidents.
- **Utilisation sur un Terrain Accidenté** : Sois prudent lorsque tu utilises le Clamp Lock dans des environnements difficiles ou instables.
- **Vérification de Compatibilité** : Assuretoi que le Clamp Lock est compatible avec le strap que tu utilises (de 1/2 pouce à 1,5 pouces).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Strap :

- Vérifie que le strap est propre et en bon état.
- Assuretoi que le strap est de la bonne largeur (entre 1/2 pouce et 1,5 pouces).

2. Installation du Clamp Lock :

- Prends le Clamp Lock et aligne-le avec le strap.
- Utilise les boulons fournis pour fixer le Clamp Lock directement au strap.
- Assuretoi que le Clamp Lock est bien en place et ne bouge pas.

3. Orientation :

- Tu peux monter le Clamp Lock verticalement ou horizontalement selon tes besoins.
- Vérifie que l'orientation choisie est stable avant utilisation.

4. Utilisation :

- Pour attacher ton équipement, insère-le dans le Clamp Lock et assuretoi qu'il est bien sécurisé.
- Vérifie régulièrement que l'équipement reste en place pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Clamp Lock dans la nature ou dans des déchets non recyclables.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé, dépose-le dans un point de collecte de déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou un point de contact local pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton OBI Clamp Lock pour toutes tes aventures.

Guida di Sicurezza per il Clamp Lock OBI

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock OBI. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio robusta e versatile per fissare in modo sicuro l'attrezzatura al tuo zaino o alla cintura. È importante seguire attentamente queste linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Clamp Lock solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Clamp Lock se è danneggiato o se le parti sono mancanti.
- Tieni il Clamp Lock lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione Sicura:** Assicurati che il Clamp Lock sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- **Controllo della Stabilità:** Dopo l'installazione, verifica che il Clamp Lock sia fissato in modo sicuro e non si muova.
- **Carico Massimo:** Non superare il limite di carico raccomandato per il Clamp Lock. Utilizzalo solo con attrezzature compatibili.
- **Uso in Condizioni Avverse:** Evita di utilizzare il Clamp Lock in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Componenti Necessari:** Per utilizzare il Clamp Lock, avrai bisogno di almeno un Clamp Lock o Slide Lock, insieme a un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
2. **Montaggio:**
 - Scegli la posizione di montaggio sullo zaino o sulla cintura.
 - Fissa il Clamp Lock direttamente alla cinghia utilizzando le viti fornite.
 - Assicurati che il Clamp Lock sia montato verticalmente o orizzontalmente, a seconda delle tue esigenze.
3. **Verifica:**
 - Controlla che il Clamp Lock sia ben fissato e non si muova.
 - Testa la stabilità del montaggio prima di caricare l'attrezzatura.
4. **Rimozione:**
 - Per rimuovere il Clamp Lock, svita le viti e stacca il prodotto dalla cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il Clamp Lock nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo fornitore locale o a consultare le risorse disponibili online.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e efficace del Clamp Lock OBI. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

OBI Clamp Lock Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte OBI Clamp Lock. Dette produktet er designet for å gi en sikker og stabil løsning for feste av utstyr til ryggsekken eller belte. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Bruk aldri Clamp Lock til formål som det ikke er beregnet for.
- Hold produktet utilgjengelig for barn, med mindre det brukes under tilsyn av en voksen.
- Unngå å bruke Clamp Lock i ekstreme forhold som høy varme, fuktighet eller kjemikalier som kan svekke materialene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at Clamp Lock er riktig festet før du bruker det.
- Unngå å overbelaste Clamp Lock med mer enn den anbefalte vekten.
- Ikke juster eller demonter Clamp Lock mens det er i bruk.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer som kan forårsake skade under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av utstyret:

- Sørg for at stroppen eller festepunktet er rent og fritt for smuss.
- Kontroller at Clamp Lock er kompatibel med stropens bredde (1/2 tomme til 1,5 tommer).

2. Montering:

- Fest Clamp Lock ved å bolte den direkte til stroppen.
- Sørg for at den er sikret og ikke kan forskyve seg.
- Juster Clamp Lock til ønsket orientering (vertikalt eller horisontalt).

3. Bruk:

- Fest utstyret sikkert til Clamp Lock.
- Kontroller at alt er trygt festet før du begynner å bruke utstyret.

4. Fjerning:

- For å fjerne Clamp Lock, løsne boltene forsiktig.
- Oppbevar Clamp Lock på et tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kildesortering: Kildesorter Clamp Lock og tilhørende deler i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Følg lokale forskrifter for resirkulering av plast og metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av OBI Clamp Lock, vennligst kontakt vår kundeservice. Vi er her for å hjelpe deg med eventuelle bekymringer du måtte ha.

Viktig informasjon: * Rapportere usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene. * Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Takk for at du bidrar til en tryggere bruk av våre produkter!

Instrukcja bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock BLK. Zamek zaciskowy to solidne i wszechstronne rozwiązanie montażowe, które zapewnia bezpieczne mocowanie sprzętu do plecaka lub paska. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj OBI Clamp Lock zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka zaciskowego przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo zainstalowane i nieuszkodzone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zamek zaciskowy jest przeznaczony do mocowania sprzętu o wadze do 5 kg. Nie przekraczaj tej wagi, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub sprzętu.
- Nie używaj OBI Clamp Lock do mocowania sprzętu w warunkach ekstremalnych, takich jak silne wiatry lub intensywne uderzenia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z producentem.
- Zawsze sprawdzaj, czy zamek jest prawidłowo zaciśnięty przed rozpoczęciem aktywności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że pas lub plecak, do którego zamocujesz zamek, jest czysty i suchy.
- Wsuń zamek zaciskowy na pas lub plecak, upewniając się, że jest umiejscowiony w odpowiedniej pozycji (pionowo lub poziomo).
- Zaciśnij zamek, aby upewnić się, że jest stabilny i nie przesuwa się.

2. Użycie:

- Aby użyć OBI Clamp Lock, upewnij się, że masz przynajmniej jeden zamek zaciskowy LUB zamek przesuwany oraz uchwyt RP M, QD P lub Anywhere.
- Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem aktywności.

3. Sprawdzanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy zamek jest w dobrym stanie i czy nie ma oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przestań używać produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź, czy w Twojej okolicy są punkty zbiórki dla odpadów elektronicznych lub plastikowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBI Clamp Lock, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Podsumowanie

OBI Clamp Lock BLK to solidne rozwiązanie do mocowania sprzętu. Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Dziękujemy za wybór OBI Clamp Lock.

OBI Clamp Lock Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Clamp Lock on kestävä ja monipuolinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa varusteiden turvallisen kiinnittämisen reppuun tai vyön hihnaan. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät OBI Clamp Lockia ainoastaan sen määrättyyn käyttötarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ilman aikuisen valvontaa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että Clamp Lock on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita Clamp Lockia, sillä se on suunniteltu tukemaan vain tiettyä painorajasta.
- Käytä vain yhteensopivia hihnoja, jotka vaihtelevat 1/2 tuumasta 1,5 tuumaan.
- Asenna Clamp Lock joko pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeidesi mukaan, mutta varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen kuin käytät varusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: vähintään yksi Clamp Lock tai Slide Lock, sekä RP M, QD P tai Anywhere Mount.
- Varmista, että hihna on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Kiinnitä Clamp Lock suoraan hihnaan varmistaen, että se pysyy tukevasti paikallaan.
- Varmista, että Clamp Lock on asennettu joko pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeidesi mukaan.

3. Käyttö

- Kiinnitä varusteet Clamp Lockiin varmistaen, että ne ovat tukevasti paikallaan.
- Tarkista kiinnitys ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen.

4. Poistaminen

- Poista varusteet Clamp Lockista varovasti.
- Irrota Clamp Lock hihnasta tarvittaessa, varmistaen, että se ei vahingoitu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa

ympäristöä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OBI Clamp Lockista, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen turvallisuusvaatimuksista ja käytäntöistä.

Kiitos, että valitsit OBI Clamp Lockin! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen varusteiden kiinnittämisessä.

OBI Clamp Lock Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt OBI Clamp Lock en robust och mångsidig monteringslösning. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid installations och användningsanvisningarna noggrant.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast Clamp Lock för dess avsedda syfte, vilket är att fästa utrustning på remmar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer än dess maximala kapacitet.
- Använd endast med remmar som är kompatibla (1/2 tum till 1,5 tum).
- Se till att Clamp Lock är ordentligt låst för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd inte Clamp Lock om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Fäst Clamp Lock direkt på remmen.
- Se till att den är placerad på en stabil del av remmen för bästa hållfasthet.
- Välj om du vill montera Clamp Lock vertikalt eller horisontellt beroende på din utrustning och användning.

2. Användning:

- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt låst innan du fäster utrustning.
- För att fästa utrustning, placera den i Clamp Lock och tryck ner för att säkra den.
- Kontrollera regelbundet att Clamp Lock förblir på plats och inte har flyttat sig.

3. Kompatibilitet:

- För att använda Clamp Lock behöver du minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.
- Kontrollera att alla komponenter är kompatibla innan installation.

Avfallshantering

- När Clamp Lock inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta Clamp Lock i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av OBI Clamp Lock, vänligen kontakta tillverkaren.

Viktigt

- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock BLK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval robustní a univerzální montážní řešení pro bezpečné připevnění vybavení na váš batoh nebo opasek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl OBI Clamp Lock používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt vhodný pro vaše potřeby, poraďte se s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte Clamp Lock pouze s popruhy o šířce od 1/2 palce do 1,5 palce.
- Ujistěte se, že je Clamp Lock pevně připevněn k popruhu, aby se zabránilo jeho posunu během používání.
- Nenechávejte Clamp Lock na místech s vysokým rizikem nárazu nebo poškození.
- Pokud se Clamp Lock poškodí, přestaňte ho používat a nahraďte ho novým.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte si místo na popruhu, kde chcete Clamp Lock umístit.
- Ujistěte se, že je popruh čistý a suchý.
- Připevněte Clamp Lock přímo na popruh tak, aby byl bezpečně zajištěn.
- Zkontrolujte, že je Clamp Lock pevně na svém místě a nevykazuje žádné známky uvolnění.

2. Používání:

- Clamp Lock lze namontovat vertikálně nebo horizontálně podle vašich potřeb.
- Ujistěte se, že je veškeré připojené vybavení správně zajištěno.
- Pravidelně kontrolujte upevnění a stav Clamp Lock během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci OBI Clamp Lock postupujte podle místních předpisů pro odpad.
- Pokud je produkt poškozený, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být použit jinou osobou.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, abyste minimalizovali ekologický dopad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání OBI Clamp Lock se obraťte na místního prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně OBI Clamp Lock neváhejte vyhledat další informace nebo pomoc.