

OBI Camera Lock - WHT

Home

El Camera Lock es una solución de montaje compacta y versátil, perfecta para fijar cámaras, telescopios, binoculares y más de manera segura.

Montaje con rosca 1/4-20: Se adhiere fácilmente utilizando las roscas 1/4-20 en la parte inferior de una cámara o telescopio.

Funcionalidad multiuso: Ideal para cámaras, telescopios, binoculares o incluso para montarlo en la pared y organizar tu equipo.

Compatibilidad Arca integrada: Cuenta con un soporte estilo Arca integrado en el plástico, lo que te permite acoplarlo directamente a tu trípode o sujetarlo a la correa de tu mochila o a la pata del trípode.

Compacto y conveniente: Un soporte pequeño y ligero que ofrece gran funcionalidad sin añadir volumen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Importante: Para usar el Camera Lock, necesitarás al menos un Clamp Lock O un Slide Lock, así como un RP M, QD P o Anywhere Mount.

El Camera Lock es tu solución todo en uno para un montaje de equipo seguro, flexible y conveniente—perfecto para aventuras y uso diario.

Atributos

- Nombre: [OBI Camera Lock - WHT](#)
- Fabricante: [OBI SYSTEMS](#)
- N.º de producto: EU2013642
- N.º fabr.: OBi01002-WHT
- Color: White
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637840637

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Camera Lock
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Camera Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Camera Lock. Este dispositivo es una solución versátil y compacta para montar cámaras, telescopios y binoculares de manera segura. Para asegurar un uso seguro y eficaz, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el OBI Camera Lock se utilice únicamente con equipos compatibles. Consulta la sección de "Instrucciones para la Instalación y Uso" para más detalles.
- Supervisión:** Siempre supervisa a los niños cuando utilicen equipos que requieran el uso del OBI Camera Lock.
- Revisiones Regulares:** Inspecciona regularmente el OBI Camera Lock y los equipos montados para detectar signos de desgaste o daños.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el OBI Camera Lock en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Compatibilidad:** Asegúrate de que tu cámara, telescopio o binocular sea compatible con el OBI Camera Lock. Utiliza solo accesorios recomendados.
- Montaje Correcto:** Verifica que el OBI Camera Lock esté correctamente montado antes de usarlo. Un montaje inadecuado puede causar caídas o daños.
- Uso de Clamp Lock o Slide Lock:** Para usar el OBI Camera Lock, necesitarás al menos un Clamp Lock o un Slide Lock. Asegúrate de tener estos accesorios disponibles.
- Cuidado con el Peso:** No excedas el peso máximo recomendado para el OBI Camera Lock. Revisa las especificaciones del fabricante para más detalles.
- Evitar Golpes:** Maneja el OBI Camera Lock con cuidado. Evita golpearlo o dejar caer el equipo montado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Equipo:

- Asegúrate de tener el OBI Camera Lock y los accesorios necesarios (Clamp Lock o Slide Lock).
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.

2. Montaje:

- Localiza la rosca 1/420 en la parte inferior de tu cámara o telescopio.
- Atornilla el OBI Camera Lock en la rosca 1/420 hasta que esté firmemente sujetado.

3. Uso:

- Si usas un trípode, asegúrate de que el OBI Camera Lock esté bien acoplado al soporte estilo Arca.
- Si lo montas en la pared, asegúrate de que esté en una superficie robusta y nivelada.

4. Desmontaje:

- Para desmontar, desenrosca el OBI Camera Lock de la cámara o telescopio con cuidado.
- Almacena el OBI Camera Lock en un lugar seguro después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Cuando el OBI Camera Lock ya no sea útil, deséchalo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos electrónicos.
- **Componentes Separados:** Si es posible, separa los componentes del OBI Camera Lock para facilitar su reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del OBI Camera Lock, consulta el sitio web del fabricante para obtener información de contacto y asistencia.

Este manual está diseñado para ayudarte a usar el OBI Camera Lock de manera segura y efectiva. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tus actividades al aire libre y de tus aventuras fotográficas con confianza.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es