

OBI Camera Lock - BLK

Home

El Camera Lock es una solución de montaje compacta y versátil, perfecta para sujetar de manera segura cámaras, visores, binoculares y más.

Montaje de Rosca 1/4-20: Se adjunta fácilmente utilizando las roscas 1/4-20 en la parte inferior de una cámara o visor.

Funcionalidad Multiusos: Ideal para cámaras, visores, binoculares o incluso para montar en la pared y organizar tu equipo.

Compatibilidad Arca Integrada: Cuenta con un montaje estilo Arca integrado en el plástico, lo que te permite adjuntarlo directamente a tu trípode o sujetarlo a la correa de tu mochila o pata de trípode.

Compacto y Conveniente: Un soporte pequeño y ligero que ofrece gran funcionalidad sin añadir volumen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Importante: Para utilizar el Camera Lock, necesitarás al menos un Clamp Lock O un Slide Lock, así como un RP M, QD P o Anywhere Mount.

El Camera Lock es tu solución todo en uno para un montaje de equipo seguro, flexible y conveniente—perfecto para aventuras y uso diario.

Atributos

- Nombre: OBI Camera Lock - BLK
- Fabricante: OBI SYSTEMS
- N.º de producto: EU2013643
- N.º fabr.: OBi01002-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637840644

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Camera Lock BLK. Este producto es una solución de montaje compacta y versátil que te permite sujetar de manera segura cámaras, visores, binoculares y más. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBI Camera Lock se utiliza únicamente para los fines previstos.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el Camera Lock si está dañado o si las piezas están faltando.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el Camera Lock esté bien instalado antes de usarlo.
- **Capacidad de Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada del Camera Lock. Consulta las especificaciones del fabricante para más detalles.
- **Uso en Terreno Irregular:** Ten cuidado al usar el Camera Lock en terrenos irregulares o en condiciones climáticas adversas.
- **Manejo de Equipos:** Cuando utilices cámaras o binoculares, asegúrate de que estén correctamente asegurados en el Camera Lock para evitar caídas o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica el Equipo:** Asegúrate de tener un Clamp Lock o un Slide Lock, así como un RP M, QD P o Anywhere Mount.
2. **Montaje en la Cámara:**
 - Localiza las roscas 1/420 en la parte inferior de tu cámara o visor.
 - Atornilla el OBI Camera Lock en las roscas 1/420 hasta que esté ajustado de forma segura.
3. **Montaje en el Trípode:**
 - Si deseas montar el Camera Lock en un trípode, utiliza el sistema de montaje estilo Arca integrado.
 - Asegúrate de que esté bien ajustado antes de usarlo.
4. **Organización:** Puedes utilizar el Camera Lock para organizar tu equipo en la pared o en otros lugares seguros.

Uso

- Usa el OBI Camera Lock para sujetar cámaras, visores o binoculares de manera segura.
- Asegúrate de que el equipo esté bien equilibrado en el Camera Lock antes de moverlo.
- Si necesitas desmontar el equipo, hazlo con cuidado y asegúrate de que no haya nada que se pueda caer.

Instrucciones de Eliminación

- El OBI Camera Lock debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No lo deseches junto con la basura doméstica.
- Consulta a tu autoridad local para obtener información sobre los puntos de recolección de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del OBI Camera Lock o necesitas más información, por favor contacta a tu proveedor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tus aventuras y el uso diario de tu OBI Camera Lock de manera segura y responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es