

# ClayCopter Handheld Launcher

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Throwers](#)

Since the invention of the clay pigeon in 1880, aerial shotgun targets have remained virtually unchanged—until now. The Caldwell ClayCopter™ is the innovation shooters have been waiting for. This handheld, motor-powered launcher spins targets up to 15,000 RPM and releases them as single or double shots, creating dynamic and unpredictable flight paths that closely mimic live birds in motion—reaching distances of up to 100 yards.

The ClayCopter uses lightweight, eco-friendly Green Leaf Tested targets, designed to deliver exciting variety while reducing environmental impact. A removable rechargeable Li-Ion battery pack powers the launcher, capable of launching up to 300 targets on a single charge.

With its compact handheld design, the ClayCopter™ allows for quick angle and direction adjustments, giving shooters endless possibilities to sharpen their skills through realistic, challenging scenarios.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [ClayCopter Handheld Launcher](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2014476
- N.º fabr.: 1215376
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 198700000571

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del ClayCopter](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del ClayCopter

## Introducción

Gracias por elegir el ClayCopter, el lanzador manual de objetivos de arcilla. Este dispositivo innovador está diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro emocionante y realista. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo usar el ClayCopter de manera segura y responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso seguro del producto:** Asegúrate de que todos los usuarios comprendan las instrucciones antes de utilizar el ClayCopter.
- Supervisión:** Los menores deben estar siempre supervisados por un adulto cuando utilicen el lanzador.
- Área de tiro:** Utiliza el ClayCopter solo en áreas designadas para el tiro y asegúrate de que no haya personas ni animales en el área de tiro.
- Equipo de protección:** Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al utilizar el lanzador.
- Mantenimiento:** Inspecciona el ClayCopter regularmente para asegurarte de que esté en buen estado de funcionamiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Carga de la batería:** Utiliza solo el cargador proporcionado para cargar la batería Lilon. No sobrecargues la batería.
- Manejo de los objetivos:** Maneja los objetivos de arcilla con cuidado para evitar lesiones. No intentes lanzar objetivos que estén dañados.
- Uso del lanzador:** Nunca apunte el lanzador hacia personas o animales. Mantén siempre el lanzador apuntando hacia el suelo o en dirección opuesta a cualquier persona.
- Condiciones climáticas:** No utilices el ClayCopter en condiciones climáticas adversas, como lluvia o vientos fuertes, que puedan afectar el rendimiento del lanzador.
- Almacenamiento:** Guarda el ClayCopter en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la batería:

- Asegúrate de que el ClayCopter esté apagado.
- Inserta la batería recargable en el compartimento designado hasta que encaje en su lugar.

### 2. Carga de la batería:

- Conecta el cargador a una toma de corriente.
- Inserta el conector del cargador en el ClayCopter.
- Deja cargar la batería hasta que esté completamente cargada (indicador de carga encendido).

### 3. Carga de los objetivos:

- Coloca los objetivos de arcilla en la bandeja de lanzamiento del ClayCopter.
- Asegúrate de que estén bien ajustados y no haya obstrucciones.

### 4. Uso del lanzador:

- Enciende el ClayCopter utilizando el botón de encendido.
- Ajusta el ángulo y la dirección del lanzador según tus preferencias.
- Presiona el botón de lanzamiento para lanzar un objetivo. Puedes lanzar uno o dos objetivos a la vez.

#### 5. Apagar el lanzador:

- Despues de usar el ClayCopter, asegúrate de apagarlo utilizando el botón de encendido.

## Instrucciones de Eliminación

- **Batería:** No deseches la batería Lilon en la basura común. Llévala a un punto de reciclaje designado para baterías.
- **Objetivos de arcilla:** Los objetivos de arcilla deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de residuos. Consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada.
- **Dispositivo:** Si el ClayCopter ya no funciona y no se puede reparar, sigue las pautas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consultas sobre el uso o asistencia técnica, por favor consulta el sitio web del fabricante o el manual de usuario proporcionado con el producto.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para disfrutar de una experiencia de tiro segura y emocionante con tu ClayCopter.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)