

Model S28-TSC 4K Scope Camera

[Home](#)

Capture every detail of your precision shots with the ScopeMate S28-TSC — a high-definition scope camera with a touch screen, designed specifically for PRS shooters and hunters who demand clarity, convenience, and reliability out in the field.

Key Features

1. Ultra-High Definition 4K Recording

Record crystal-clear video through your scope so you never miss a moment. Perfect for analyzing your shot, reviewing conditions, or sharing your hunts and matches.

NO IMAGE
AVAILABLE

2. Front-Mounted Touch Screen Panel

The touch screen gives you intuitive control over settings without taking your eye off the scope. Easily adjust configurations, review footage, and navigate menus in the moment.

3. Recoil-Activated Recording

Automatically begin recording when the rifle recoils, ensuring you capture every shot with minimal fuss. Feedback from users shows excellent battery life in this mode. Scopemate Offical Store

4. Battery Options

Comes with one 18650 battery installed. There is also an optional version with two batteries for extended shooting sessions. Scopemate Offical Store

5. Storage Flexibility

Multiple SD-card storage options are available so you can choose the capacity that fits your usage — from none included to 128 GB, 256 GB, or 512 GB.

Atributos

- Nombre: [ScopeMate Model S28-TSC 4K Scope Camera](#)
- Fabricante: [SCOPEMATE](#)
- N.º de producto: EU2015522
- N.º fabr.:
- Batería: 18650
- Color: Black
- Vida de la batería: 12 hours
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera

Introducción

Gracias por elegir el ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera. Este dispositivo está diseñado para proporcionarte una experiencia de grabación de alta definición mientras cazas o practicas el tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Mantén el ScopeMate fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el ScopeMate en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Si notas algún problema con el dispositivo, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Panel Táctil:** Utiliza el panel táctil con las manos secas para evitar problemas de funcionamiento. No uses el dispositivo con las manos mojadas.
- **Grabación Activada por Retroceso:** Asegúrate de que el modo de grabación activado por retroceso esté configurado correctamente antes de disparar. Esto te ayudará a capturar cada disparo sin complicaciones.
- **Almacenamiento de la Batería:** Utiliza solo baterías 18650 recomendadas por el fabricante. No intentes usar baterías dañadas o de otras marcas.
- **Manejo del Dispositivo:** Evita golpear o dejar caer el dispositivo para prevenir daños internos.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Almacena el dispositivo en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta la batería 18650 en la dirección correcta.
- Cierra el compartimento de manera segura.

2. Configuración Inicial:

- Enciende el dispositivo presionando el botón de encendido.
- Ajusta las configuraciones en el panel táctil según tus preferencias.

3. Grabación:

- Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente montado en tu mira.
- Utiliza el panel táctil para iniciar la grabación antes de disparar o asegúrate de que el modo de grabación activado por retroceso esté habilitado.
- Revisa el material grabado después de cada sesión para asegurarte de que funcione correctamente.

4. Revisión de Imágenes:

- Utiliza el panel táctil para navegar por el menú y revisar las grabaciones.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de retirar la tarjeta SD.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ScopeMate, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje y la eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de consultar las plataformas oficiales donde se comercializa el ScopeMate. Están disponibles para proporcionarte información y asistencia.

Recuerda que tu seguridad y satisfacción son lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es