

OBI Camera Lock Locking RIGHT WHT

[Home](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [OBI Camera Lock Locking RIGHT WHT](#)
- Fabricante: [OBI SYSTEMS](#)
- N.º de producto: EU2015549
- N.º fabr.: OBi01007-WHT
- Color: White
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637841030

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Camera Lock. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una forma segura y conveniente de montar tu cámara, alcance de tiro o binoculares. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el OBI Camera Lock.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica que el OBI Camera Lock esté en buen estado antes de cada uso. No lo uses si presenta daños visibles.
- Utiliza el OBI Camera Lock solo para los propósitos para los que fue diseñado.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro o que haya causado un accidente.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de montar el OBI Camera Lock, asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza un tornillo estándar de 1/420 para asegurar el OBI Camera Lock a tu equipo.
- No sobrecargues el OBI Camera Lock. Respeta el peso máximo recomendado para evitar daños o accidentes.
- Evita el uso del OBI Camera Lock en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Asegúrate de que el dispositivo esté bien asegurado antes de moverlo o transportarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del OBI Camera Lock:

- Coloca el OBI Camera Lock en la superficie deseada.
- Utiliza un tornillo estándar de 1/420 para fijarlo de manera segura.
- Si deseas montarlo en la pared, asegúrate de utilizar anclajes adecuados para el tipo de pared.

2. Ajuste de la Tensión:

- Utiliza el pequeño lever de bloqueo de tensión ajustable para asegurar el poste en su lugar.
- Ajusta la tensión según sea necesario para adaptarse a tu configuración preferida.

3. Uso del OBI Camera Lock:

- Para liberar el equipo montado, simplemente ajusta el lever de bloqueo.
- Asegúrate de que el equipo esté correctamente fijado antes de usarlo.

4. Acceso Rápido:

- Puedes colgar el OBI Camera Lock de la correa de tu mochila o de la pierna del trípode para tener

un acceso rápido mientras te mueves.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBI Camera Lock, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No lo arrojes a la basura regular.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu área para asegurarte de que se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el OBI Camera Lock, o si necesitas asistencia adicional, por favor, contacta al punto de contacto de la UE correspondiente para consultas sobre seguridad.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu OBI Camera Lock y usa tu equipo de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es