

OBI Camera Lock Locking LEFT WHT

[Home](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [OBI Camera Lock Locking LEFT WHT](#)
- Fabricante: [OBI SYSTEMS](#)
- N.º de producto: EU2015551
- N.º fabr.: OBi01008-WHT
- Color: White
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637841054

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Camera Lock. Este dispositivo está diseñado para proporcionar seguridad y facilidad de uso al montar tus cámaras, telescopios y binoculares. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBI Camera Lock esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el OBI Camera Lock si está dañado o si alguna de sus partes no funciona correctamente.
- Mantén el OBI Camera Lock fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Si usas el OBI Camera Lock en exteriores, asegúrate de que esté bien asegurado para evitar caídas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el OBI Camera Lock esté montado en una superficie estable y segura. Usa un tornillo estándar de 1/420 para asegurar el montaje.
- **Uso de la Palanca de Bloqueo:** Ajusta la palanca de bloqueo con cuidado. No fuerces la palanca más allá de su capacidad.
- **Compatibilidad:** Verifica que el OBI Camera Lock sea compatible con tu trípode o soporte antes de usarlo.
- **Acceso Rápido:** Si decides colgar el OBI Camera Lock de una correa de mochila o pata de trípode, asegúrate de que esté bien sujeto para evitar que se caiga mientras te mueves.
- **Configuraciones de Mano:** El OBI Camera Lock está disponible en configuraciones para diestros y zurdos. Escoge la que mejor se adapte a tu uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del OBI Camera Lock:

- Selecciona un lugar adecuado para montar el OBI Camera Lock.
- Usa un tornillo estándar de 1/420 para fijar el OBI Camera Lock en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y no se mueva.

2. Uso del OBI Camera Lock:

- Ajusta la palanca de bloqueo para asegurar el dispositivo en su lugar.
- Para liberar el equipo, simplemente ajusta la palanca en la dirección opuesta.
- Si es necesario, ajusta la tensión de la palanca de bloqueo para un uso más cómodo.

3. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, guarda el OBI Camera Lock en un lugar seco y seguro.
- Evita la exposición a condiciones climáticas extremas que puedan dañar el dispositivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBI Camera Lock, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y asegúrate de seguirlas.

- Si el OBI Camera Lock está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el OBI Camera Lock, por favor consulta la información de contacto de tu distribuidor o fabricante. Es importante que te comuniques con ellos para resolver cualquier problema relacionado con la seguridad del producto.

Recuerda que es tu responsabilidad usar el OBI Camera Lock de manera segura y seguir todas las instrucciones proporcionadas. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es