

# Chronographs - Magneto Speed V3 in Hard Case

[Accesorios de tiro](#) > [Articulos para la caza y el tiro](#) > [Cronografos](#)

The MagnetoSpeed V3 offers the following upgrades and features:

- Enhanced display
- Three-button menu system, replacing the previous toggle switch
- Flexible battery options:
  - (1) 9-volt battery or
  - (2) CR123 batteries (replacing four AAA batteries)
- Easy-access battery compartment: No screwdriver required for battery changes
- Improved firing modes, now compatible with air rifles
- Downloadable firmware updates
- Expanded data capture and diagnostics
- More compact and rugged display housing
- Rapid fire mode with shot rate tracking
- Redesigned bayonet
- Heavy-duty mounting system with metal buckle and Triad thumbscrew
- Proven MagnetoSpeed technology with an updated sensor design
- Sleek new profile and color scheme
- New strap mounting point for future alternative mounting options
- Additional dual / redundant data connection points

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Magneto Speed V3 in Hard Case](#)
- Fabricante: [MAGNETOSPEED](#)
- N.º de producto: EU2016401
- N.º fabr.: MS\_V3\_HC
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chronographs Magneto Speed V3](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chronographs Magneto Speed V3

## Introducción

Gracias por elegir el Chronographs Magneto Speed V3. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y características avanzadas. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el dispositivo correctamente.

## Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices el dispositivo en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o nieve.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Usa el dispositivo únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si observas algún comportamiento inusual o mal funcionamiento, deja de usar el dispositivo y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Baterías:

- Utiliza solo baterías compatibles (1. batería de 9 voltios o 2. baterías CR123).
- No intentes abrir o modificar el compartimento de la batería; utiliza el acceso fácil proporcionado para realizar cambios.
- Asegúrate de insertar las baterías en la dirección correcta.

### • Montaje:

- Usa el sistema de montaje pesado con el hebilla de metal y el tornillo de pulgar Triad para asegurar el dispositivo adecuadamente.
- Verifica que el dispositivo esté firmemente montado antes de cada uso para evitar caídas o accidentes.

### • Fuego Rápido:

- Cuando utilices el modo de fuego rápido, asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de tiro.

### • Sensor:

- No toques el sensor durante el uso, ya que puede calentarse.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Abre el compartimento de la batería y coloca la batería según las indicaciones.
- Monta el dispositivo en el lugar deseado utilizando el sistema de montaje pesado.
- Asegúrate de que el dispositivo esté nivelado y fijo.

## 2. Uso:

- Enciende el dispositivo utilizando el sistema de menú de tres botones.
- Selecciona el modo de disparo adecuado según tus necesidades.
- Realiza pruebas iniciales para asegurarte de que el dispositivo esté funcionando correctamente.
- Despues de usar, apaga el dispositivo y retira la batería si no lo usarás por un tiempo prolongado.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el dispositivo, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Retira la batería y deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Para el dispositivo en sí, verifica si hay programas de reciclaje disponibles en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para informar sobre productos inseguros, consulta las plataformas oficiales de la UE, como el sistema Safety Gate.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu Chronographs Magneto Speed V3 de forma segura.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbsp;

C/ Barneda, 30

&nbsp;

08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).

&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)