

Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

[Accesorios de tiro](#) > [Articulos para la caza y el tiro](#) > [Cronografos](#)

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Sporter Replacement Display](#)
- Fabricante: [MAGNETOSPEED](#)
- N.º de producto: EU2016410
- N.º fabr.: SP_A1_02
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Repuesto de Pantalla del Chronograph Sporter](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Repuesto de Pantalla del Chronograph Sporter

Introducción

Gracias por elegir el Repuesto de Pantalla para el Chronograph Sporter de MagnetoSpeed. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y mejorar tu experiencia de uso con el dispositivo. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas de temperatura o humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Repuesto de Pantalla únicamente con el MagnetoSpeed Sporter.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de instalar el repuesto.
- No expongas el producto a golpes o caídas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Repuesto de Pantalla:

- Apaga el MagnetoSpeed Sporter.
- Retira la pantalla dañada con cuidado, siguiendo las instrucciones del manual del usuario.
- Coloca el nuevo repuesto de pantalla en la ubicación correspondiente, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Enciende el MagnetoSpeed Sporter y verifica que la pantalla funcione correctamente.

2. Uso del Repuesto de Pantalla:

- Familiarízate con las funciones de la pantalla siguiendo el manual del usuario del MagnetoSpeed Sporter.
- Si notas que la pantalla no responde adecuadamente, verifica la conexión y asegúrate de que esté instalada correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común.
- Consulta las pautas de reciclaje en tu área para asegurarte de que el producto se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación del Repuesto de Pantalla, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantente seguro y disfruta de tu experiencia con el MagnetoSpeed Sporter.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es