

Accessories - Kestrel General - Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

[Herramientas armero y acces.](#) > [Herramientas de medida](#)

With the Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy), you can perform firmware updates and transfer data wirelessly. Compatible with all LiNK-enabled Kestrel 5 Series models.

Wireless data transfer: Upload measurement data from your Kestrel to PC or Mac via Bluetooth®. Firmware updates: Conveniently update firmware wirelessly. Compatibility: Works with Windows and Mac operating systems. Easy to use: Fits any USB port, compact and lightweight design for mobile use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016454
- N.º fabr.: 0786
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel LiNK Dongle (Bluetooth® Low Energy). Este dispositivo permite realizar actualizaciones de firmware y transferir datos de forma inalámbrica. Es compatible con todos los modelos de la serie Kestrel 5 habilitados para LiNK. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el dongle.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el dongle únicamente para los fines previstos, como la transferencia de datos y actualizaciones de firmware.
- Verifica que el dispositivo esté en buen estado antes de cada uso. No utilices el dongle si está dañado.
- Realiza un seguimiento de las actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daños:** No expongas el dongle a temperaturas extremas, humedad excesiva o impactos físicos.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el dongle sea compatible con tu sistema operativo (Windows o Mac) antes de intentar usarlo.
- **Uso del USB:** Asegúrate de que el puerto USB en el que conectas el dongle esté limpio y libre de obstrucciones.
- **Interferencia:** Mantén el dongle alejado de dispositivos que puedan causar interferencia, como otros dispositivos Bluetooth, para asegurar una conexión estable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Conectar el Dongle:

- Inserta el Kestrel LiNK Dongle en un puerto USB disponible de tu PC o Mac.
- Asegúrate de que el dongle esté correctamente insertado.

2. Transferencia de Datos:

- Abre el software correspondiente en tu computadora que sea compatible con el Kestrel.
- Sigue las instrucciones en pantalla para conectar el dongle a tu dispositivo Kestrel.
- Selecciona la opción para cargar los datos que deseas transferir.

3. Actualización de Firmware:

- Verifica que tengas la última versión del software Kestrel instalada en tu computadora.
- Conecta el dongle y sigue las instrucciones para realizar la actualización de firmware.
- No desconectes el dongle ni apagues el dispositivo Kestrel durante el proceso de actualización.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del Kestrel LiNK Dongle, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el dongle en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados para dispositivos electrónicos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del Kestrel LiNK Dongle, consulta la documentación del producto o el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficiente del Kestrel LiNK Dongle.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es