

ClayCopter Rip-Launcher

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Throwers](#)

The ClayCopter Rip-Launcher™ is the perfect way to launch ClayCopter targets with no batteries required—just a simple pull. Powered by a pull-cord system, this launcher lets you experience the excitement of ClayCopter targets without wires or power packs. Simply pull the self-winding cord to send targets flying up to 80 yards with ease.

Portable and handheld, the Rip-Launcher is easy to take to the range and fits conveniently into most gear bags. Compatible with all Caldwell ClayCopter targets, it can launch both single targets and target pairs. Enjoy fast, simple, and engaging shooting action—just give the Rip-Launcher™ a pull.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [ClayCopter Rip-Launcher](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2016837
- N.º fabr.: 1237307
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 198700004654

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Seguridad del Producto: ClayCopter RipLauncher™](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Seguridad del Producto: ClayCopter RipLauncher™

Introducción

Gracias por elegir el ClayCopter RipLauncher™. Este lanzador está diseñado para ofrecerte una experiencia emocionante al lanzar objetivos ClayCopter sin necesidad de baterías. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el ClayCopter RipLauncher™ en un entorno seguro y apropiado.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Verifica que el área de lanzamiento esté libre de obstáculos y personas antes de usar el lanzador.
- Siempre usa gafas de seguridad al disparar para proteger tus ojos.
- No modifiques el lanzador ni uses piezas no autorizadas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza solo objetivos Caldwell ClayCopter compatibles con el lanzador.
- No intentes lanzar más de un objetivo a la vez, a menos que se indique lo contrario.
- Asegúrate de que el cordón de autorebobinado esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- No apuntes el lanzador hacia ti mismo ni hacia otras personas.
- Si el lanzador no funciona correctamente, deja de usarlo y verifica si hay obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Coloca el lanzador en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos.

2. Carga del Objetivo:

- Toma un objetivo ClayCopter y colócalo en la parte designada del lanzador.
- Asegúrate de que el objetivo esté correctamente colocado y asegurado.

3. Lanzamiento:

- Tira del cordón de autorebobinado con firmeza para lanzar el objetivo.
- Observa cómo el objetivo vuela y asegúrate de que el área esté segura para el impacto.

4. Almacenamiento:

- Después de usar el lanzador, guarda el cordón de manera que no se enrede.
- Mantén el lanzador en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Desecho

- Si el ClayCopter RipLauncher™ ya no es útil o está dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No tires el lanzador en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados para productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el ClayCopter RipLauncher™, por favor, consulta la documentación oficial o el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante al usar el ClayCopter RipLauncher™. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantente seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es