

S&W M&P 22 COMPACT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P 22 COMP BLK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Las miras de punto rojo EGW están diseñadas para ser instaladas de izquierda a derecha (con el cañón apuntando hacia adelante). La base tiene un perfil en forma de cuña para facilitar la instalación. Simplemente quita la mira trasera de tu arma y reemplázala con el soporte EGW para montar tu Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter. Puedes quitar el soporte y volver a colocar tu mira trasera en cualquier momento. Hardware de montaje incluido. Instrucciones de instalación: Quita la mira trasera* Instala el soporte de mira EGW en la base de cuña Aprieta el tornillo de fijación (si es aplicable) Coloca la mira de punto rojo en el soporte de mira EGW (colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte facilitará la extracción y evitará que el Loctite se adhiera a la mira de punto rojo). Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados. Aprieta los tornillos de montaje a 15in/lbs. 2 Tornillos de Cabeza de Botón - Proporcionados para las miras Vortex Viper y Venom. 2 Tornillos de Cabeza Plana - Proporcionados para las miras Burris FastFire y Docter. Los tornillos incluidos con este soporte requieren una llave allen de 5/64" para la instalación. La modificación de tu arma puede anular la garantía del fabricante. Este producto debe ser instalado y revisado por un armero calificado. No se expresa ni se implica ninguna responsabilidad por daños o lesiones que puedan resultar de una instalación o uso incorrecto de este producto.



Atributos

- Nombre: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P 22 COMP BLK](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000673
- N.º fabr.: 49327
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Numero de bases: 1-Piece
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 841370115877

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira S&W M&P 22 Compact Vortex Viper/Venom](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira S&W M&P 22 Compact Vortex Viper/Venom

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira S&W M&P 22 Compact Vortex Viper/Venom de EGW. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar la operación segura y efectiva del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu arma antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o problema, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La modificación de tu arma puede anular la garantía del fabricante.
- La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado o un armero autorizado.
- Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de quitar o instalar el soporte de la mira.
- Usa únicamente el hardware de montaje proporcionado; no sustituyas por otros tornillos o sujetadores.
- Aplica Loctite azul con cuidado para evitar la contaminación de la mira de punto rojo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Quitar la Mira Trasera

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira cuidadosamente la mira trasera de tu arma.

2. Instalar el Soporte de Mira EGW

- Inserta el Soporte de Mira EGW en la base de cuña de izquierda a derecha (con el cañón apuntando hacia adelante).
- Aprieta el tornillo de fijación (si es aplicable) para asegurar el soporte en su lugar.

3. Colocar la Mira de Punto Rojo

- Coloca la mira de punto rojo en el Soporte de Mira EGW.
- Para facilitar la extracción, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte para evitar que el Loctite se adhiera a la mira.

4. Asegurar los Tornillos de Montaje

- Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados.

- Ajusta los tornillos de montaje a 15 in/lbs.
- Usa los siguientes tornillos:
 - 2 Tornillos de Cabeza de Botón proporcionados para las miras Vortex Viper y Venom.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana proporcionados para las miras Burris FastFire y Docter.
- Asegúrate de utilizar una llave allen de 5/64" para la instalación.

5. Revisiones Finales

- Después de la instalación, verifica todos los tornillos para asegurarte de que estén bien apretados.
- Prueba la funcionalidad de la mira de punto rojo antes de usarla.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta a las autoridades locales para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el producto, por favor, contacta al fabricante o a un armero calificado para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Soporte de Mira S&W M&P 22 Compact Vortex Viper/Venom. Tu cumplimiento con estas pautas garantizará una experiencia segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es