

# K-SPEC AR-15 HEAVY BUFFER & SPRING KIT - KAK INDUSTRY LLC.

## K-SPEC AR-15 H1 BUFFER/SPRING KIT 3.8OZ OLIVE DRAB GREEN

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Buffers](#)

La tecnología moderna se une a lo "probado y verdadero": los buffers K-SPEC utilizan un innovador sistema de compresión capturado para absorber el retroceso y minimizar el levantamiento del cañón, sin piezas complejas o costosas que se desgasten y fallen. Combinado con el muelle de alambre plano de KAK Industry, tienes un reemplazo simple que elimina el rebote del cerrojo, aplana el levantamiento del cañón y suaviza el retroceso. KAK Industry desarrolló nuestro sistema de buffers K-SPEC para ofrecer el mejor valor en mitigación del retroceso, 100% hecho en América para una vida útil de uso fiable. Este kit incluye un buffer K-SPEC de longitud carabina de 3.8oz H1 o 4.7oz H2 o 5.5oz H3, muelle de alambre plano y herramienta para instalar el buffer. Por favor, ten en cuenta: este buffer es para usar con un tubo de buffer de longitud carabina.



### Atributos

- Nombre: [KAK INDUSTRY LLC. K-SPEC AR-15 H1 BUFFER/SPRING KIT 3.8OZ OLIVE DRAB GREEN](#)
- Fabricante: [KAK INDUSTRY LLC.](#)
- N.º de producto: 430110191
- N.º fabr.: 522-0704-106
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.18kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 30mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 811163035125

### Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Buffer y Resorte KSPEC AR15
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Buffer y Resorte KSPEC AR15

## Introducción

Gracias por elegir el Kit de Buffer y Resorte KSPEC AR15. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de su sistema de retroceso. Sin embargo, es fundamental seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para la instalación y el desecho.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si detectas algún daño o defecto, no uses el producto y contacta con el fabricante.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar lesiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este kit está diseñado exclusivamente para su uso en rifles AR15. No lo uses en otros tipos de armas.
- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar problemas de funcionamiento.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva al realizar la instalación o el mantenimiento del rifle.
- **Verificación de la Arma:** Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el kit en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y de la humedad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Kit de Buffer y Resorte KSPEC AR15

## 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área de trabajo limpia.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y la herramienta para instalar el buffer.

## 2. Desmontaje del Buffer Antiguo:

- Retira el tubo del buffer del rifle.
- Extrae el buffer y el resorte antiguo del tubo.

## 3. Instalación del Buffer KSPEC:

- Inserta el nuevo buffer KSPEC en el tubo del buffer.
- Asegúrate de que el buffer esté correctamente asentado en su lugar.

## 4. Instalación del Resorte:

- Coloca el resorte de alambre plano KAK Industry en el tubo del buffer.
- Asegúrate de que el resorte esté bien alineado y asentado.

## 5. Montaje Final:

- Vuelve a colocar el tubo del buffer en el rifle.
- Asegúrate de que todas las partes estén firmemente aseguradas antes de usar el rifle.

## Uso del Kit de Buffer y Resorte KSPEC AR15

- Al disparar, asegúrate de mantener una postura segura y estable.
- Realiza un mantenimiento regular del rifle para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Si experimentas retroceso excesivo o problemas con el funcionamiento, detén el uso y revisa el kit.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el kit, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.
- Nunca arrojes el kit o sus componentes en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Kit de Buffer y Resorte KSPEC AR15, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web oficial.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva con tu Kit de Buffer y Resorte KSPEC AR15. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)