

SCREW HEAD POLISHING/PIN VISE - BROWNELLS SCREW HEAD POLISHING/PIN VISE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Prensas y accesorios](#) > [Pin Vises](#)

No Más Dedos Quemados Ni Tornillos & Pasadores Perdidos

El vise de acero sujeta de forma segura los tornillos y pasadores en su lugar durante el pulido para evitar que salten a los rincones lejanos de tu taller. El collar estriado se aprieta de manera uniforme, sin aplastar.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS SCREW HEAD POLISHING/PIN VISE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080000316
- N.º fabr.: 155-29057
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 32mm
- Longitud de envío: 168mm
- UPC: 729000123411

Índice

- [Página principal](#)
- [INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL VISE DE POLISHING/PIN DE CABEZA DE TORNILLO](#)
- [Sobre nosotros](#)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL VISE DE POLISHING/PIN DE CABEZA DE TORNILLO

Introducción

Gracias por elegir el VISE DE POLISHING/PIN DE CABEZA DE TORNILLO de BROWNELLS. Este manual proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño. No lo uses si está dañado.
- Siempre usa equipo de protección personal (PPE) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el vise.
- Almacena el vise en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el vise solo con tornillos y pasadores que sean compatibles con su tamaño y diseño.
- Asegúrate de que el collar estriado esté apretado de manera segura antes de comenzar cualquier trabajo de pulido para evitar que se deslice.
- No excedas el par de torsión recomendado al apretar tornillos o pasadores en el vise.
- Evita colocar dedos o manos cerca del área de pulido mientras esté en uso para prevenir lesiones.
- No dejes el vise desatendido mientras esté en uso y siempre supervisa su uso por parte de otros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona una superficie de trabajo estable para el vise.
- Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de escombros.
- Coloca el vise de manera segura sobre la superficie de trabajo. Si es necesario, usa abrazaderas para mantenerlo en su lugar.

2. Uso:

- Inserta el tornillo o pasador en el vise, asegurándote de que esté centrado.
- Gira el collar estriado en sentido horario para apretar el vise de manera segura alrededor del tornillo o pasador.
- Una vez asegurado, usa herramientas o materiales de pulido apropiados para pulir el tornillo o pasador.
- Después de completar el pulido, afloja cuidadosamente el collar estriado y retira el tornillo o pasador del vise.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para residuos de metal y plástico.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Reportando Productos Inseguros

Si encuentras productos inseguros o experimentas accidentes, informa a las autoridades relevantes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiros revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu VISE DE POLISHING/PIN DE CABEZA DE TORNILLO.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es