

# AR-15/M16/M4 REPLACEMENT PINS - BROWNELLS AR-15/M16/M4 SQUARE REPLACEMENT PINS 3 PACK

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Herramientas para culata](#)

## Una herramienta cubre múltiples trabajos de desensamblaje/reensamblaje

Nuestra herramienta compacta y práctica está diseñada de manera única para combinar varias herramientas en una sola. Tiene una llave de espárrago que se ajusta a la tuerca del castillo de la extensión del receptor en culatas plegables estilo M4, con pinos intercambiables para adaptarse a tuercas con dientes tanto antiguos (redondos) como nuevos (cuadrados), así que estás listo para cualquier tipo de tuerca que tengas delante. Se incluyen pinos para ambos estilos y se cambian fácilmente aflojando un tornillo hexagonal en la herramienta. Para culatas de rifle fijas, hay una hoja de destornillador para quitar los tornillos de la placa de culata y una llave para la tuerca del tubo de extensión del receptor (buffer). Incluso hay una abertura cuadrada de  $\frac{1}{2}$ " para una llave de torque y un agujero para colgar la herramienta en tu tablero de clavijas. Cabe fácilmente en una bolsa de tiro o en tu bolsillo para usar fuera del taller.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS AR-15/M16/M4 SQUARE REPLACEMENT PINS 3 PACK](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080000451
- N.º fabr.:
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806006195

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para los Pines de Reemplazo AR15/M16/M4
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para los Pines de Reemplazo AR15/M16/M4

## Introducción

Gracias por adquirir los Pines de Reemplazo AR15/M16/M4 de Brownells. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de uso y pautas de eliminación para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las herramientas con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que la herramienta se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No la uses si la herramienta está dañada o presenta fallos.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre accesorios y modificaciones de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando uses la llave de espárrago, asegúrate de que esté bien ajustada a la tuerca del castillo de la extensión del receptor para evitar que resbale.
- Usa la hoja de destornillador solo para su propósito previsto; no la uses como palanca o inapropiadamente.
- Ten cuidado al cambiar los pines; asegúrate de que el tornillo hexagonal esté bien apretado después de reemplazar los pines para evitar un desensamblaje accidental durante el uso.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas.
- No apliques fuerza excesiva al usar la herramienta para evitar dañarla o causarte lesiones.
- Mantén los dedos y las manos alejados de las partes móviles al usar la herramienta.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación de los Pines de Reemplazo

1. **Selecciona el Pin Correcto:** Elige el pin apropiado para el tipo de tuerca con la que estás trabajando (redonda o cuadrada).
2. **Afloja el Tornillo Hexagonal:** Usando una herramienta adecuada, afloja el tornillo hexagonal en la herramienta para quitar el pin actual.
3. **Inserta el Nuevo Pin:** Alinea el nuevo pin con la herramienta e insértalo de manera segura.
4. **Aprieta el Tornillo Hexagonal:** Una vez que el nuevo pin esté en su lugar, aprieta el tornillo hexagonal para asegurarlo.

### Uso de la Herramienta

- Para usar la llave de espárrago, colócalo sobre la tuerca del castillo de la extensión del receptor y gira en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar.
- Usa la hoja de destornillador para quitar los tornillos de la placa de culata girando en sentido antihorario.
- Para la tuerca del tubo de extensión del receptor, usa la llave adecuada para ajustarla según sea necesario.
- Si usas una llave de torque, insértala en la abertura cuadrada de  $\frac{1}{2}$ " y sigue las especificaciones de torque del fabricante.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta y cualquier pin desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica. En su lugar, llévala a un centro de reciclaje designado si está disponible.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso se elimine en cumplimiento con las leyes locales.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local donde se adquirió el producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)