

AR-15/M16 LOWER RECEIVER VISE BLOCK - BROWNELLS AR-15/M16 ACTION BLOCK & LOWER VISE BLOCK SET

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Bench & Vise Blocks](#)

Protege el Receptor de Daños al Sujetar

Los bloques de alta resistencia te permiten sujetar firmemente las mitades del receptor AR-15/M16 en un tornillo de banco sin riesgo de aplastarlas, torcerlas o distorsionarlas al aplicar presión o al ajustar la tuerca del cañón. Mantiene tu rifle seguro para una limpieza, ensamblaje y reparación efectivas y seguras. El bloque de urethane irrompible soporta toda la fuerza de sujeción, por lo que tu costoso receptor inferior no se dañará ni distorsionará. Inserta el bloque en la carcasa del cargador desde la parte superior o inferior, y luego sujeta el otro extremo en tu tornillo de banco. El pestillo del cargador se bloquea en el bloque, manteniendo el rifle de manera segura para el ensamblaje, desensamblaje, limpieza o reparación. No dañará ni rayará el acabado. Se ajusta firmemente en la mayoría de los receptores y puede requerir limado para adaptarse a otros.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS AR-15/M16 ACTION BLOCK & LOWER VISE BLOCK SET](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080000659
- N.º fabr.: 702-003-015 &
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.658kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 287mm
- Longitud de envío: 320mm
- UPC: 050806111004

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Vise de Receptor Inferior AR15/M16
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Vise de Receptor Inferior AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Vise de Receptor Inferior AR15/M16 de Brownells. Este producto está diseñado para sujetar de manera segura las mitades del receptor AR15/M16 en un tornillo de banco, permitiendo una limpieza, ensamblaje y reparación seguras. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el bloque de vise de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el bloque de vise sea compatible con tu modelo específico de AR15/M16 antes de usarlo.
- Inspecciona el bloque de vise en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el bloque de vise y tu área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- Almacena el bloque de vise en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Usa gafas de protección y guantes al trabajar con armas de fuego para prevenir lesiones.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso y manejo de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertarla en el bloque de vise.
- No excedas la presión de sujeción recomendada al usar el bloque de vise para evitar dañar el receptor inferior.
- Evita torcer o aplicar presión lateral al receptor mientras esté sujeto en el bloque de vise.
- No uses el bloque de vise para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Si experimentas alguna dificultad al usar el bloque de vise, detente inmediatamente y consulta las instrucciones del fabricante o busca asistencia profesional.
- Mantén a los niños y mascotas alejados de tu área de trabajo mientras usas el bloque de vise.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la limpieza, ensamblaje o reparación de tu AR15/M16.

2. Inserción del Bloque de Vise:

- Inserta el bloque de vise en la carcasa del cargador desde la parte superior o inferior.
- Asegúrate de que el bloque esté asentado de manera segura en la carcasa del cargador.

3. Sujeción del Bloque de Vise:

- Posiciona el otro extremo del bloque de vise en tu tornillo de banco.
- Aprieta lentamente el tornillo de banco hasta que el bloque esté firmemente sujetado, asegurándote de que el receptor esté sostenido de manera segura sin aplicar una fuerza excesiva.

4. Uso del Bloque de Vise:

- El pestillo del cargador se bloqueará en el bloque, manteniendo el rifle de manera segura en su lugar.
- Procede con la limpieza, ensamblaje o reparación según sea necesario, asegurándote de no aplicar presión de torsión o lateral sobre el receptor.

5. Retiro del Bloque de Vise:

- Una vez que hayas terminado, afloja cuidadosamente el tornillo de banco para liberar el bloque.
- Retira el bloque de vise de la carcasa del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el bloque de vise de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el bloque de vise en la basura doméstica regular si está dañado o ya no es utilizable.
- Consulta con los centros de reciclaje locales para opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso o la seguridad del Bloque de Vise de Receptor Inferior AR15/M16, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Bloque de Vise de Receptor Inferior AR15/M16. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es