

# MAGNETIC PIN STARTERS - BROWNELLS SMALL MAGNETIC PIN STARTER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Botadores](#)

Sostiene los pasadores de cabeza redonda (como los que usa S&W) al reintegrarlos en sus agujeros. La mejor manera de prevenir araÑazos durante el reensamblaje.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS SMALL MAGNETIC PIN STARTER](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080242057
- N.º fabr.:
- Estilo: Magnetic
- Material: Steel
- Talla: 5/16 in
- Peso de entrega: 0.027kg
- Ancho de envío: 57mm
- Longitud de envío: 89mm
- UPC: 050806011458

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAGNETIC PIN STARTERS BROWNELLS SMALL MAGNETIC PIN STARTER
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAGNETIC PIN STARTERS BROWNELLS SMALL MAGNETIC PIN STARTER

## Introducción

Gracias por elegir el MAGNETIC PIN STARTERS BROWNELLS SMALL MAGNETIC PIN STARTER. Este producto está diseñado para ayudar en el reintegro de pasadores de cabeza redonda, mejorando la seguridad y la eficiencia durante el reensamblaje. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y prevenir accidentes.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad al trabajar con pasadores y herramientas.
- Evita el contacto con partes móviles o afiladas durante el uso.
- No fuerces el pasador en su lugar; asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Si sientes resistencia al usar el producto, detente y verifica la alineación.
- Mantén las manos alejadas de la zona de trabajo mientras utilizas el pin starter.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias.

### 2. Uso del MAGNETIC PIN STARTERS:

- Coloca el pin starter sobre el pasador que deseas reintegrar.
- Asegúrate de que el pasador esté alineado con el agujero correspondiente.
- Presiona el pin starter suavemente para insertar el pasador en su lugar.
- Revisa que el pasador esté correctamente instalado y asegurado.

### 3. Finalización del Proceso:

- Una vez completado el reensamblaje, verifica que todas las piezas estén en su lugar.
- Limpia el área de trabajo y guarda el pin starter en su lugar designado.

## Instrucciones para la Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, elimínalo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- Consulta con tu autoridad local sobre la mejor manera de desechar productos de metal.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, por favor, contacta a un representante de servicio al cliente en tu área.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de usar el MAGNETIC PIN STARTERS BROWNELLS SMALL MAGNETIC PIN STARTER de manera efectiva y segura. Recuerda siempre estar atento a las advertencias y directrices para evitar cualquier accidente. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)