

# HIGH SPEED STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 7/32"-40 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

**TAPAS DE ACERO RÁPIDO** La empresa Reiff & Nestor ofrece Tapas de Acero Rápido, herramientas de precisión diseñadas para armeros y entusiastas de las armas para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego. Fabricadas en acero rápido, estas tapas ofrecen una durabilidad superior y mantienen su dureza incluso a altas temperaturas, lo que las hace ideales para un uso continuo. Estas tapas están disponibles en varios tamaños y estilos de rosca, incluyendo tapas de fondo, cónicas y de enchufe, que son esenciales para roscar cerca del fondo de agujeros ciegos. La construcción de acero rápido asegura longevidad y roscado preciso, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones de armería. Especificaciones: Material: Acero rápido Estilos de tapas: Tapas de fondo Tamaños de rosca disponibles: 8-40 3-56 6-40 7/32-40 Perspectivas de los clientes: Los usuarios de las tapas de acero rápido de la empresa Reiff & Nestor aprecian su precisión y durabilidad. La construcción de acero rápido permite un roscado eficiente sin comprometer la integridad de la herramienta, lo que convierte a estas tapas en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para aficionados. Incorporar las tapas de acero rápido de la empresa Reiff & Nestor en tu kit de armería asegura un roscado confiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas de fuego.



## Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 7/32"-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 080598113
- N.º fabr.:
- Estilo: Taper
- Material: Steel
- Rosca: 7/32-40
- Peso de entrega: 0.136kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE ACERO RÁPIDO
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE ACERO RÁPIDO

## Introducción

Gracias por elegir las Tapas de Acero Rápido de la empresa Reiff & Nestor. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las tapas.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el manejo y uso adecuado de las tapas.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar las tapas.
- Mantén las tapas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las tapas en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Almacena las tapas en un lugar seco y seguro para prevenir daños y acceso no autorizado.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Sobretorqueo:** No apliques fuerza excesiva al usar las tapas, ya que esto puede provocar roturas o lesiones.
- **Usa Lubricación Adecuada:** Aplica un fluido de corte o lubricante apropiado para reducir la fricción y el calor durante el uso.
- **Mantén un Área de Trabajo Limpia:** Mantén el área de trabajo libre de desorden y escombros para prevenir accidentes.
- **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que el tamaño de la tapa sea compatible con el material y la aplicación antes de usarla.
- **No Fuerces la Tapa:** Si sientes resistencia al roscar, detente y evalúa la situación para evitar dañar la tapa o la pieza de trabajo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la tapa, la llave para la tapa, fluido de corte y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujetada o sostenida en su lugar.

### 2. Proceso de Rosca:

- Aplica fluido de corte a la tapa y a la pieza de trabajo para asegurar un funcionamiento suave.
- Inserta la tapa en la llave para la tapa y alinéala perpendicularmente a la superficie de la pieza de trabajo.
- Gira suavemente la tapa en sentido horario para comenzar a cortar la rosca. Aplica presión constante sin forzar la tapa.
- Después de unos giros, invierte ligeramente la tapa para romper la viruta y reducir el atasco.
- Continúa rosmando hasta alcanzar la profundidad deseada.

### 3. Finalización:

- Una vez que el roscado esté completo, retira cuidadosamente la tapa de la pieza de trabajo.
- Limpia la tapa y el área de trabajo para eliminar cualquier residuo o fluido de corte.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla las tapas de metal donde existan instalaciones adecuadas.
- No deseches las tapas en la basura doméstica regular.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto a las Tapas de Acero Rápido de la empresa Reiff & Nestor, por favor consulta los canales apropiados para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestros productos. Tu adherencia a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)