

# REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma corta](#) > [Herramientas de alineación](#) > [Range Rods](#)

**Indica al instante si el cañón y el cilindro están en perfecta alineación -**  
**Disponible en grados Match y Service**

Te permite saber al instante si el cañón y el cilindro de un revólver están en perfecta alineación y si el crane o yugo del cilindro se ha deformado, lo que desalinearía el eje de cada uno con el eje del cañón . . . para el tiempo - "trabajos de precisión" . . . localizando la causa de la salpicadura de plomo . . . inspecciones de servicio profesional. Una excelente herramienta para usar al demostrar a un cliente "¡por qué!". El mango con extremo de agarre estriado está roscado para aceptar cualquiera de las cabezas intercambiables, con tamaños cuidadosamente seleccionados para indicar desalineaciones muy pequeñas. Las cabezas de .38 están disponibles en dos diámetros, una para armas de Match que deben estar perfectamente alineadas para un mejor rendimiento y otra para armas de Servicio que no siempre están completamente limpias y no tienen que cumplir con un estándar de precisión tan estricto. Y, hay una cabeza especial para el S&W K-22 que tiene un diámetro de cañón ligeramente subdimensionado.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080618003
- N.º fabr.:
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430)
- Modelo: -
- Tipo de arma: Universal Handguns
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 61mm
- Longitud de envío: 155mm
- UPC: 050806019485

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40

## Introducción

Gracias por elegir el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Este producto está diseñado para asegurar que el cañón y el cilindro de tu revólver estén en perfecta alineación. El uso adecuado de esta herramienta puede ayudar a identificar problemas como la salpicadura de plomo y la precisión del tiempo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa gafas protectoras al usar la range rod para prevenir lesiones oculares.
- Asegúrate de que el revólver esté descargado antes de usar la range rod.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el revólver esté apuntando en una dirección segura mientras usas la range rod.
- Evita usar la range rod en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones.
- Maneja el producto con cuidado; no lo dejes caer ni lo golpees contra superficies duras.
- Al cambiar las cabezas, asegúrate de que estén roscadas de forma segura para prevenir desprendimientos accidentales durante el uso.
- Ten cuidado con cualquier borde afilado en las cabezas y el mango para prevenir cortes o lesiones.
- Usa la cabeza del tamaño correcto para el calibre específico de tu revólver para asegurar lecturas precisas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación

- Asegúrate de que el revólver esté completamente descargado.
- Selecciona la cabeza apropiada para el calibre de tu revólver.

## 2. Colocación de la Cabeza

- Toma la cabeza y alinéala con el extremo roscado del mango.
- Atornilla la cabeza en el mango de forma segura hasta que esté ajustada.

## 3. Uso de la Range Rod

- Inserta la range rod en el cañón del revólver.
- Empuja suavemente la range rod hasta que haga contacto con el cilindro.
- Observa la alineación y verifica cualquier desalineación según las lecturas indicadas por la range rod.

## 4. Intercambio de Cabezas

- Para cambiar las cabezas, desenrosca la cabeza actual del mango.
- Selecciona una nueva cabeza y colócalas siguiendo las instrucciones anteriores.
- Asegúrate de que la nueva cabeza esté firmemente sujetada antes de usar.

## 5. Cuidado Postuso

- Despues de usar, limpia las cabezas y el mango para eliminar cualquier residuo o escombro.
- Almacena la range rod y las cabezas en un lugar seguro y seco para prevenir daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es necesario, considera reciclarlo donde existan instalaciones.
- No deseches el producto en la basura general si contiene componentes metálicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el uso del REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante o visita el sitio web oficial para obtener información adicional.

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de todas las armas de fuego y herramientas relacionadas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)