

REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .17 CAL.

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma corta](#) > [Herramientas de alineación](#) > [Range Rods](#)

Indica al instante si el cañón y el cilindro están en perfecta alineación - Disponible en grado Match y Servicio

Te permite saber al instante si el cañón y el cilindro de un revólver están en perfecta alineación y si el crane o yugo del cilindro se ha deformado, lo que desalinearía el eje de cada uno con el eje del cañón . . . para el tiempo - "trabajos de precisión" . . . localizando la causa de la salpicadura de plomo . . . inspecciones de servicio profesional. Una excelente herramienta para usar al demostrar a un cliente "¡por qué!". El mango con extremo de agarre estriado está roscado para aceptar cualquiera de las cabezas intercambiables, con tamaños cuidadosamente seleccionados para indicar desalineaciones muy pequeñas. Las cabezas de .38 están disponibles en dos diámetros, una para armas de Match que deben estar perfectamente alineadas para un mejor rendimiento y otra para armas de Servicio que no siempre están completamente limpias y no tienen que cumplir con un estándar de precisión tan estricto. Y, hay una cabeza especial para el S&W K-22 que tiene un diámetro de cañón ligeramente subdimensionado.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .17 CAL.](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080618017
- N.º fabr.:
- Calibre: 17 Caliber (.172)
- Modelo: -
- Tipo de arma: Universal Handguns
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 155mm
- UPC: 050806019492

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD PARA .17 CAL.](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD PARA .17 CAL.

Introducción

Gracias por elegir el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD para .17 Cal. Este producto está diseñado para ayudarte a asegurar la correcta alineación de los cañones y cilindros de revólver, mejorando la precisión y seguridad de tus armas de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el revólver esté descargado antes de usar la varilla de alineación.
- Mantén la varilla de alineación y sus componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la varilla de alineación en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No utilices la varilla de alineación si falta alguna parte o si está dañada.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al utilizar la varilla de alineación, mantén un espacio de trabajo despejado y evita distracciones.
- Siempre usa protección ocular adecuada mientras trabajas con armas de fuego.
- Maneja el revólver con cuidado, asegurándote de que la boca del cañón esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y la seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el revólver esté completamente descargado.
- Reúne los componentes necesarios: el mango de la varilla de alineación y la cabeza adecuada para tu calibre.

2. Ensamblaje:

- Conecta la cabeza deseada al mango enroscándola en el extremo de agarre estriado del mango.
- Asegúrate de que la cabeza esté firmemente fijada antes de usarla.

3. Uso:

- Inserta la varilla de alineación en el cañón del revólver y alinéala con el cilindro.
- Verifica la alineación correcta; la varilla indicará cualquier desalineación entre el cañón y el cilindro.
- Si se detecta desalineación, consulta a un armero calificado para una inspección y ajustes adicionales.

4. Postuso:

- Después de usar la varilla de alineación, retírala cuidadosamente del revólver.
- Almacena la varilla de alineación y sus componentes en un lugar seguro y seco, lejos de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de la varilla de alineación de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD para .17 Cal., consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD para .17 Cal. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es