

REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HANDLE 17 CALIBER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma corta](#) > [Herramientas de alineación](#) > [Range Rods](#)

Indica al instante si el cañón y el cilindro están en perfecta alineación - Disponible en grado Match y Servicio

Te permite saber al instante si el cañón y el cilindro de un revólver están en perfecta alineación y si el crane o yugo del cilindro se ha deformado, lo que desalinearía el eje de cada uno con el eje del cañón . . . para el tiempo - "trabajos de precisión" . . . localizando la causa de la salpicadura de plomo . . . inspecciones de servicio profesional. Una excelente herramienta para usar al demostrar a un cliente "¡por qué!". El mango con extremo de agarre estriado está roscado para aceptar cualquiera de las cabezas intercambiables, con tamaños cuidadosamente seleccionados para indicar desalineaciones muy pequeñas. Las cabezas de .38 están disponibles en dos diámetros, una para armas de Match que deben estar perfectamente alineadas para un mejor rendimiento y otra para armas de Servicio que no siempre están completamente limpias y no tienen que cumplir con un estándar de precisión tan estricto. Y, hay una cabeza especial para el S&W K-22 que tiene un diámetro de cañón ligeramente subdimensionado.

Atributos

- Nombre: [BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HANDLE 17 CALIBER](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080619001
- N.º fabr.:
- Calibre: 17 Caliber (.172)
- Modelo: -
- Tipo de arma: Universal Handguns
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 53mm
- Longitud de envío: 267mm
- UPC: 050806019591

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HANDLE 17 CALIBER](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HANDLE 17 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HANDLE 17 CALIBER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente para entender las precauciones de seguridad, así como las instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- No uses el producto si alguna parte está dañada o no funciona correctamente.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el revólver esté descargado antes de usar la varilla de alineación.
- Usa la varilla de alineación solo para su propósito previsto, que es verificar la alineación de los cañones y cilindros de revólveres.
- Evita aplicar fuerza excesiva al insertar o retirar la varilla de alineación para prevenir daños.
- Usa el tamaño de cabeza correcto para tu calibre específico para asegurar lecturas precisas.
- Almacena la varilla de alineación y sus componentes en un lugar seguro después de su uso para prevenir lesiones accidentales.
- Usa gafas de seguridad al usar la varilla de alineación para proteger tus ojos de posibles escombros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el revólver esté completamente descargado.
- Reúne todos los componentes del kit de la varilla de alineación, incluyendo el mango y las cabezas intercambiables.

2. Adjuntando la Cabeza:

- Selecciona la cabeza apropiada para tu calibre.
- Enrosca la cabeza en el mango de manera segura, asegurándote de que esté firmemente sujeta.

3. Usando la Varilla de Alineación:

- Inserta la varilla de alineación en el cañón del revólver.
- Observa la alineación del cañón y el cilindro a través del mecanismo de puntería.
- Si se detecta desalineación, consulta a un armero calificado para una inspección adicional.

4. Postuso:

- Retira la varilla de alineación del cañón con cuidado.
- Limpia la varilla de alineación y las cabezas según sea necesario para mantener su condición.
- Almacena la varilla de alineación en su caja de almacenamiento designada para mantenerla organizada y protegida.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales no peligrosos.
- No incineres ni deseches el producto de una manera que pueda causar daño ambiental.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HANDLE 17 CALIBER, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HANDLE 17 CALIBER. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es