

HSS SEMI-AUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 65 HSS SEMI-AUTO SIGHT BASE CUTTER .330"

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Fresas](#)

Hombro de 60\ y 65\ x .330"

Nuestro especial cortador de base de mira con hombro de 65° está diseñado para cortar ranuras en cola de milano para tanto los Colt de fábrica estándar como los mil-spec 1911 Autos, y para miras de reemplazo como Wichita Hi-Mount, Bo-Mar más antiguas y otras con un hombro de 65°. Algunos fabricantes utilizan una ranura de 60° en sus miras traseras y también tenemos un cortador para coincidir con ellas. Para miras ajustables de bajo montaje, utiliza el cortador de base de mira estándar que se muestra en esta página. El diámetro de corte real es de .330", por lo que se requerirá más de un paso para instalar la mayoría de las miras. Esto se hace a propósito para permitir variaciones de fábrica en el ancho de la base, así como tolerancias de fresado. PRECAUCIÓN: Solo para uso en máquina de fresar. Acero de alta velocidad, 2" (5cm) de largo, vástago de 3/8" (9.5mm) de diámetro. Hombro de 60° o 65°. NO EXCEDAS 700 rpm, UNA VELOCIDAD MÁS ALTA ROMPERÁ LOS DIENTES.



Atributos

- Nombre: BROWNELLS 65 HSS SEMI-AUTO SIGHT BASE CUTTER .330"
- Fabricante: BROWNELLS
- N.º de producto: 080621330
- N.º fabr.:
- Grados: 65
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 050806019799

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Este producto está diseñado para cortar ranuras en cola de milano para miras de pistolas semiautomáticas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el cortador solo en una máquina de fresar adecuada.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes.
- No excedas las 700 rpm al utilizar el cortador, ya que velocidades más altas pueden romper los dientes del cortador.
- Mantén el cortador fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Revisa el cortador antes de usarlo para asegurarte de que no tenga daños visibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el cortador solo para los fines especificados en el manual.
- Asegúrate de que la máquina de fresar esté en buenas condiciones y correctamente ajustada antes de usar el cortador.
- Si sientes cualquier resistencia inusual o si el cortador se calienta excesivamente, detén la operación inmediatamente.
- No intentes modificar el cortador ni usarlo de manera que no esté prevista.
- Si el cortador se rompe o se daña mientras lo usas, detén la operación y retira los restos de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- Organiza todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Configuración de la Máquina de Fresar

- Ajusta la máquina de fresar según las recomendaciones del fabricante.
- Verifica que el cortador esté correctamente instalado en el husillo de la máquina.

3. Uso del Cortador

- Enciende la máquina de fresar y ajusta la velocidad a menos de 700 rpm.
- Comienza a cortar la ranura en cola de milano, aplicando una presión uniforme.
- Realiza cortes en múltiples pasos si es necesario, ya que el diámetro de corte real es de .330".

4. Finalización del Trabajo

- Una vez finalizado el corte, apaga la máquina de fresar y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda el cortador en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cortador ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas de metal y sigue las pautas adecuadas para el reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de que todas las preguntas sean dirigidas a un contacto basado en la UE para cumplir con las regulaciones de seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas y maquinaria. Sigue estas instrucciones y precauciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es