

HSS SEMI-AUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 60 HSS SEMI-AUTO BASE CUTTER .330"

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Fresas](#)

Hombro de 60° y 65° x .330"

Nuestro especial cortador de base de mira con hombro de 65° está diseñado para cortar ranuras en cola de milano para tanto los Colt de fábrica estándar como los mil-spec 1911 Autos, y para miras de reemplazo como Wichita Hi-Mount, Bo-Mar más antiguas y otras con un hombro de 65°. Algunos fabricantes utilizan una ranura de 60° en sus miras traseras y también tenemos un cortador para coincidir con ellas. Para miras ajustables de bajo montaje, utiliza el cortador de base de mira estándar que se muestra en esta página. El diámetro de corte real es de .330", por lo que se requerirá más de un paso para instalar la mayoría de las miras. Esto se hace a propósito para permitir variaciones de fábrica en el ancho de la base, así como tolerancias de fresado. PRECAUCIÓN: Solo para uso en máquina de fresar. Acero de alta velocidad, 2" (5cm) de largo, vástago de 3/8" (9.5mm) de diámetro. Hombro de 60° o 65°. NO EXCEDAS 700 rpm, UNA VELOCIDAD MÁS ALTA ROMPERÁ LOS DIENTES.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 60 HSS SEMI-AUTO BASE CUTTER .330"](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080621331
- N.º fabr.:
- Grados: 60
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 61mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 050806019805

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT
BASE CUTTER
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

Introducción

Gracias por elegir el cortador de base de mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER de BROWNELLS. Este producto está diseñado para proporcionar cortes precisos en ranuras de cola de milano para miras de pistola. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el cortador.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No utilices el cortador si está dañado o desgastado.
- No permitas que personas no autorizadas se acerquen al área de trabajo mientras utilizas el cortador.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este cortador está diseñado únicamente para ser utilizado en una máquina de fresar. No lo utilices en otros tipos de herramientas o máquinas.
- El diámetro de corte del cortador es de .330". Se requerirá más de un paso para instalar la mayoría de las miras. Esto es intencional para permitir variaciones de fábrica en el ancho de la base.
- No excedas las 700 rpm al utilizar el cortador. Velocidades más altas pueden romper los dientes del cortador y causar lesiones.
- Asegúrate de que el cortador esté correctamente instalado en la máquina de fresar antes de encenderla.
- Siempre mantén las manos alejadas de las partes móviles de la máquina mientras está en funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cortador, la máquina de fresar y el equipo de protección personal.

2. Instalación del cortador:

- Inserta el vástago de 3/8" (9.5mm) del cortador en la máquina de fresar.
- Asegúrate de que el cortador esté bien sujeto y alineado correctamente.

3. Uso del cortador:

- Enciende la máquina de fresar y ajusta la velocidad a un máximo de 700 rpm.
- Realiza el corte en la base de la mira siguiendo las instrucciones del fabricante de la mira.
- Si es necesario, realiza cortes adicionales para lograr el ajuste adecuado.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, apaga la máquina de fresar y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda el cortador en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cortador ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas de metal y asegúrate de que se deseche de acuerdo con las regulaciones medioambientales.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del cortador de base de mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER, te recomendamos que contactes a un profesional calificado o al fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

El cortador de base de mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER es una herramienta efectiva cuando se utiliza correctamente. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes minimizar los riesgos y disfrutar de un proceso de corte seguro y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es