

HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER - 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

60\ Shoulder x .359"

Universal Sight Base Cutter made for sights with 60° shoulder and a 3/8" base. Cuts most standard front and rear rifle sights as well as 1911 Auto low-mount, adjustable sights like E.E.A. Super Sights, Millett and current Bo-Mar. Cutter is slightly undersized at .359" which requires that you make two cutting passes to compensate for factory variations in sight manufacture and milling tolerances. Designed with proper relief for maximum strength and clean cutting. CAUTION: For use in milling machine only. 2" (5cm) long. 3/8" (9.5mm) diameter shank. 60° shoulder. DO NOT EXCEED 700 rpm, HIGHER SPEED WILL BREAK TEETH.



Attributes

- Name: 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621359
- Mfr. No.: 800003590001
- Degree: 60
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 050806019812

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"](#)
- [English: HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Cutter de Base de Visée Standard en Acier HSS Brownells 60](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter Universale per Base di Mirino](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wysokiej Szybkości Stalowego Narzędzia do Cięcia Podstawy Celownika BROWNELLS 60 HSS](#)
- [Suomi: Korkean Nopeuden Teräohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"](#)

Sicherheitsanleitung für den HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER. Dieser Fräser wurde entwickelt, um Ihnen bei der Bearbeitung von Visiereinrichtungen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Gehörschutz) während der Verwendung des Fräasers.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung in der Fräsmaschine:** Der Fräser ist nur für den Einsatz in einer Fräsmaschine geeignet. Verwenden Sie ihn nicht in anderen Maschinen.
- **Maximale Drehzahl:** Überschreiten Sie nicht 700 U/min. Höhere Geschwindigkeiten können zu Schäden am Fräser führen.
- **Zwei Schneiddurchgänge:** Da der Fräser leicht unterdimensioniert ist (.359"), müssen Sie zwei Schneiddurchgänge durchführen, um die Toleranzen der Visiere auszugleichen.
- **Sorgfältige Handhabung:** Achten Sie darauf, den Fräser nicht fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln, um Brüche der Zähne zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Fräsmaschine ordnungsgemäß eingerichtet und betriebsbereit ist.
2. **Einstellung des Fräasers:** Befestigen Sie den Fräser sicher im Fräsmundstück der Maschine.
3. **Einstellung der Drehzahl:** Stellen Sie die Maschine auf eine maximale Drehzahl von 700 U/min ein.
4. **Durchführung des ersten Schneiddurchgangs:** Führen Sie den ersten Schneiddurchgang durch, um die Grundform des Visiers zu erstellen.
5. **Durchführung des zweiten Schneiddurchgangs:** Führen Sie den zweiten Schneiddurchgang durch, um die endgültigen Maße zu erreichen.
6. **Nachbearbeitung:** Überprüfen Sie das bearbeitete Teil auf Maßhaltigkeit und Qualität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Fräser gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine scharfen Kanten oder Teile freiliegen, die Verletzungen verursachen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Projekten!

HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use to understand the precautions necessary for your safety and the proper operation of the cutter.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure the cutter is used only in milling machines.
- Do not exceed the maximum speed of 700 rpm to avoid damaging the cutter and causing injury.
- Keep the work area clean and welllit to reduce the risk of accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, while operating the cutter.
- Ensure that all safety guards are in place and functioning before use.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area while the machine is in operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no bystanders in the immediate vicinity while operating the cutter.
- Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cutter only for its intended purpose: cutting sights with a 60° shoulder and a 3/8" base.
- Make two cutting passes to accommodate manufacturing variations and ensure a proper fit.
- Always secure the workpiece firmly in place before starting the milling machine.
- Do not attempt to modify or alter the cutter in any way.
- If you experience any unusual vibrations or noises during operation, stop the machine immediately and inspect the cutter.
- Ensure that the cutter is properly aligned with the workpiece before initiating the cutting process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the milling machine is powered off and unplugged before installation.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Installation:

- Insert the cutter shank into the milling machine's collet.
- Tighten the collet securely to ensure the cutter is held firmly in place.

3. Setting Up for Use:

- Adjust the milling machine settings to a maximum speed of 700 rpm.
- Position the workpiece securely on the milling table.
- Align the cutter with the area to be cut.

4. Cutting Process:

- Power on the milling machine.
- Slowly lower the cutter into the workpiece, maintaining a steady feed rate.
- After the first pass, raise the cutter and inspect the cut.
- If necessary, make a second pass to achieve the desired fit.

5. PostUse:

- Once cutting is complete, power off the milling machine and unplug it.
- Clean the cutter and work area thoroughly.
- Store the cutter in a safe, dry place away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste.
- Consider recycling the cutter if possible, as it is made from highspeed steel.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER, please consult the manufacturer's customer support or refer to the product packaging for contact details.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of the HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this manual. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS. Este producto está diseñado para cortar mirillas con un hombro de 60° y una base de 3/8". Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cortador esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona visualmente el producto en busca de daños o desgaste.
- Utiliza el cortador solo para el propósito previsto, que es cortar mirillas estándar y ajustables.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el cortador.
- No uses el cortador si estás fatigado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio o coordinación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en máquina de fresar:** Este cortador está diseñado únicamente para ser utilizado en una máquina de fresar. No intentes usarlo en otros tipos de herramientas o máquinas.
- **Velocidad de operación:** NO EXCEDAS 700 rpm. Operar a una velocidad mayor puede romper los dientes del cortador.
- **Corte subdimensionado:** El cortador está ligeramente subdimensionado a .359". Realiza dos pasadas de corte para compensar las variaciones de fabricación en las mirillas y las tolerancias de fresado.
- **Alivio adecuado:** El cortador está diseñado con el alivio necesario para ofrecer máxima resistencia y un corte limpio. Asegúrate de que el alivio no esté obstruido antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la máquina de fresar esté apagada y desconectada antes de instalar el cortador.
- Limpia el área de trabajo y organiza las herramientas necesarias.

2. Instalación del Cortador:

- Inserta el vástago del cortador en el portaherramientas de la máquina de fresar.
- Asegúrate de que esté bien sujeto y alineado para evitar vibraciones durante el uso.

3. Ajuste de la Velocidad:

- Configura la máquina de fresar a una velocidad de operación de 700 rpm o menos.

4. Corte:

- Enciende la máquina de fresar y realiza la primera pasada de corte.
- Detén la máquina, ajusta la posición si es necesario, y realiza una segunda pasada para completar el corte.

5. Finalización:

- Una vez completado el corte, apaga la máquina y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y el cortador para mantenerlo en buenas condiciones.

Instrucciones de Desecho

- Al final de la vida útil del cortador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de herramientas de metal.
- No arrojes el cortador a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o su uso, consulta con el proveedor o fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurar un uso seguro y eficaz del Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS.

Guide de sécurité pour le Cutter de Base de Visée Standard en Acier HSS Brownells 60

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des instructions claires et des recommandations sur l'utilisation du Cutter de Base de Visée Standard en Acier HSS Brownells 60. En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sécurisée et efficace de cet outil.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate.
- Vérifiez l'état de l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le cutter uniquement dans une machine à fraiser.
- Ne dépassez pas la vitesse de 700 tr/min pour éviter de casser les dents du cutter.
- Ne forcez pas l'outil lors de la coupe. Laissez l'outil faire le travail.
- Assurez-vous que la pièce à usiner est correctement fixée avant de commencer la coupe.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans l'outil.
- En cas de défaillance de l'outil, arrêtez immédiatement son utilisation et effectuez une inspection.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Montez le cutter dans la machine à fraiser selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le cutter est correctement aligné et solidement fixé.

2. Utilisation :

- Réglez la machine à fraiser à la vitesse recommandée (ne dépassant pas 700 tr/min).
- Effectuez un premier passage de coupe léger pour établir un guide.
- Effectuez un second passage si nécessaire pour obtenir la coupe souhaitée.
- Surveillez attentivement le processus de coupe et ajustez si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de votre distributeur ou fabricant pour des informations de contact appropriées.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez utiliser le Cutter de Base de Visée Standard en Acier HSS Brownells 60 en toute sécurité. Restez vigilant et respectez toutes les recommandations pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter Universale per Base di Mirino

Introduzione

Il Cutter Universale per Base di Mirino BROWNELLS è progettato per garantire un taglio preciso e sicuro per mirini con spalla a 60° e base da 3/8". Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il cutter solo su macchine da fresare.
- Non superare la velocità di 700 rpm; velocità superiori possono rompere i denti del cutter.
- Tieni il cutter fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando operi il cutter.
- Indossa guanti resistenti per proteggere le mani da eventuali schegge o tagli.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il cutter durante l'uso; lascia che il cutter svolga il lavoro.
- Verifica che il cutter non presenti danni visibili prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che il banco di lavoro sia stabile e sicuro.
- Rimuovi oggetti non necessari dall'area di lavoro.

2. Installazione del Cutter

- Monta il cutter sulla macchina da fresare seguendo le istruzioni del produttore della macchina.
- Controlla che il cutter sia ben fissato e allineato correttamente.

3. Uso del Cutter

- Accendi la macchina da fresare e imposta la velocità a un massimo di 700 rpm.
- Inizia il processo di taglio, applicando una pressione uniforme e controllata.
- Completa il primo passaggio di taglio e controlla la qualità del lavoro.
- Se necessario, esegui un secondo passaggio di taglio per ottenere la dimensione desiderata.

4. Manutenzione del Cutter

- Dopo l'uso, pulisci il cutter da eventuali residui di materiale.
- Conserva il cutter in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di metallo.
- Non gettare il cutter nei rifiuti domestici; considera il riciclo se possibile.
- Controlla con il tuo comune per eventuali punti di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Cutter Universale per Base di Mirino BROWNELLS in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di praticare la sicurezza sul lavoro e di segnalare eventuali problemi o incidenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wysokiej Szybkości Stalowego Narzędzia do Cięcia Podstawy Celownika BROWNELLS 60 HSS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do cięcia podstawy celownika BROWNELLS 60 HSS. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Narzędzie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w maszynach frezarskich.
- Przed użyciem narzędzia należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny frezarskiej.
- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są przeszkolone w jego użyciu.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie przekraczaj prędkości 700 obr/min. Wyższa prędkość może spowodować złamanie zębów narzędzia.
- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane w maszynie przed rozpoczęciem pracy.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed każdym użyciem. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj go.
- Nie używaj narzędzia w warunkach wilgotnych lub w pobliżu cieczy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Narzędzia:

- Sprawdź, czy maszyna frezarska jest wyłączona przed instalacją narzędzia.
- Zamocuj narzędzie w uchwycie maszyny, upewniając się, że jest stabilne.
- Sprawdź, czy narzędzie jest prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Narzędzia:

- Włącz maszynę frezarską i ustaw odpowiednią prędkość obrotową (maks. 700 obr/min).
- Używaj narzędzia do cięcia podstawy celownika, stosując równomierny nacisk.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę i odczekaj, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma, zanim je usuniesz.

3. Zalecenia dotyczące cięcia:

- Przy cięciu standardowych celowników przednich i tylnych do karabinów, upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio dostosowane do wymagań celownika.
- W przypadku celowników niskoprofilowych, regulowanych, wykonaj dwa przejścia tnące, aby skompensować różnice w produkcji.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzia do cięcia podstawy celownika BROWNELLS 60 HSS. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie środki ostrożności mogą zapobiec wypadkom i uszkodzeniom.

Korkean Nopeuden Teräohjeet

Johdanto

Tervetuloa HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön ja että sinulla on tarvittava koulutus sen käyttöön.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tätä leikkuria.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu, jotta vältät tapaturmat.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä leikkuria vain jyrsin koneessa.
- Älä ylitä 700 rpm nopeutta, sillä korkeampi nopeus voi rikkoa hampaat.
- Varmista, että leikkuri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista leikkurin kunto säännöllisesti ja vaihda se, jos havaitset kulumista tai vaurioita.
- Älä yritä muokata tai korjata leikkuria itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä leikkuri jyrsin koneeseen tiukasti.
- Varmista, että leikkuri on oikein kohdistettu ja että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Käynnistä jyrsin kone ja säädä nopeus enintään 700 rpm:iin.
- Käytä leikkuria vain suunnitelluille materiaaleille.
- Seuraa tarkasti leikkurin toimintaa ja lopeta käyttö, jos huomaat ongelmia.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan käytä asianmukaista kierrätyspaikkaa.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Huomautus

On tärkeää noudattaa kaikkia yllä mainittuja ohjeita ja turvallisuusohjeita. Varmista myös, että seuraat EU:n turvallisuusohjeita ja ilmoitat mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

Introduktion

Tack för att du valt HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359". Denna sikteskärare är designad för att skära precisionssikten för gevär och pistoler. För att säkerställa säker användning och bästa möjliga resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddskläder under användning.
- Följ alltid maskinens säkerhetsföreskrifter när du använder fräsmaskinen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Maximal hastighet:** Överskrid inte 700 rpm. Högre hastighet kan bryta tänderna på skäraren.
- **Användning:** Endast avsedd för användning i fräsmaskin. Använd inte för andra ändamål.
- **Skärning:** Gör två skärpass för att kompensera för fabriksvariationer i siktillverkning och fräsningstoleranser.
- **Skydd:** Använd alltid lämpligt skydd för ögonen och händerna när du arbetar med skäraren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att fräsmaskinen är i gott skick och att alla säkerhetsanordningar är på plats.
- Säkerställ att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation:

- Fäst skäraren i fräsmaskinens chuck med en 3/8" (9,5 mm) diameter skaft.
- Kontrollera att skäraren sitter ordentligt fast och är centrerad.

3. Användning:

- Ställ in fräsmaskinen på en hastighet under 700 rpm.
- Utför det första skärpasset med försiktighet och kontrollera resultatet innan du gör ett andra pass.
- Efter skärning, stäng av fräsmaskinen och inspektera skärresultatet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera skäraren och eventuellt avfall på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga skäraren i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten för HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359", vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!

Pokyny pro bezpečné používání HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359". Tento řezák je určen pro bezpečné a efektivní použití při úpravách mířidel. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a minimalizace rizik, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že používáte výrobek v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze na frézovacím stroji. Není určeno pro ruční použití.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost 700 ot./min. Vyšší rychlost může způsobit zlomení zubů.
- Při práci noste vhodné ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený.
- Před použitím zkontrolujte, zda je hřídel správně upevněna a že je vše v pořádku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovní plochy:

- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a čistá.
- Zkontrolujte, zda je frézovací stroj správně nastaven.

2. Instalace řezáku:

- Upevněte řezák do frézovacího stroje podle pokynů výrobce stroje.
- Zkontrolujte, zda je řezák pevně a bezpečně uchycen.

3. Použití řezáku:

- Nastavte frézovací stroj na doporučenou rychlost (max. 700 ot./min).
- Pro dosažení přesného řezu proveďte dva řezací průchody, pokud je to nutné.
- Sledujte proces řezání a zajistěte, aby nedošlo k žádným nehodám.

4. Údržba:

- Po použití řezák důkladně vyčistěte a zkontrolujte na opotřebení.
- Uložte řezák na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Řezák likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte řezák do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo opotřebován.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti výrobku a případných otázkách se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte tak k bezpečnému používání HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359".